

EDR 本体ファームウェアのバージョンを確認する

EDR 本体ファームウェアのバージョンを確認する方法について、説明します。

1. スマートフォンと EDR 本体を接続する

スマートフォンと EDR 本体の無線 LAN 接続については、下記のリンク先を参照してください。

[「EDR 本体と無線 LAN 接続する \(Android\) 」](#)

[「EDR 本体と無線 LAN 接続する \(iOS\) 」](#)

2. TOP 画面から「本体設定」をタップする



👉 アドバイス

- ・画面下部に下図が表示されている場合は、「本体設定 」ボタンをタップして開くことも出来ます。



3. 画面を下にスクロールすると、EDR 本体ファームウェアのバージョンが表示されます



👉 アドバイス

- ・画面は、EDR-22G ファームウェアのバージョンを表示したときの例です。
見方は以下のとおりです。

EDR-22G_V2.0.1

↑ ↑
機種 (品番) バージョン

- * 各機種ファームウェアのアップデート情報は、下記リンク先をご確認ください。

<https://www.mskw.co.jp/motorcycle/edr/support/#div05>

以上で、「EDR 本体ファームウェアのバージョンを確認する」についての説明は終了です。

「Moto DR2」の操作を終了するときはアプリを閉じ、EDR のスイッチボタンを短押しして無線 LAN モードを解除してください。