

リヤワイパーブレードの交換方法

【取り外し方法】

①リヤワイパーを立ててください。



②ブレードを下図の向きに回転させて
⇒の方向に外してください。



③ブレードをアームから取り外してください。
※アームが倒れてガラスを傷付けないように
注意してください。



【取り付け方法】

①ボスの位置を確認して、ブレードの
取り付け方向を確認してください。



②ブレードを下図の向きで⇒の方向に
押し込んでください。



③ブレードを回転させてから、アーム
を倒してください。

