

## アプリガイド

### ■ EDR 本体との無線 LAN 接続

1. EDR 本体と無線 LAN 接続する(Android)
2. EDR 本体と無線 LAN 接続する(iOS)

### ■ 画面説明

3. TOP 画面の表示説明
4. メニュー画面の表示説明
5. 再生メニュー画面の表示説明
6. サブメニュー画面の表示説明
7. SD カード内ファイル再生画面の表示説明(縦画面)
8. SD カード内ファイル再生画面の表示説明(横画面)
9. スマートフォン内ファイル再生画面の表示説明(縦画面)
10. スマートフォン内ファイル再生画面の表示説明(横画面)
11. フォルダリスト・ファイルリスト画面の表示説明
12. 設定画面の表示説明
13. ガイド画面の表示説明(Android)
14. ガイド画面の表示説明(iOS)

### ■ EDR 本体の設定(機能)

15. SD カードをフォーマットする
16. 時刻同期を設定する
17. カメラの撮影角度を確認する
18. 無線 LAN パスワードを変更する
19. 工場出荷時の設定に戻す
20. EDR 本体ファームウェアのバージョンを確認する

### ■ EDR 本体の設定(録画 / 録音)

21. 録画サイズの設定を変更する
22. 画質の設定を変更する
23. 衝撃検知感度の設定を変更する
24. 音声記録の設定を変更する
25. 上書き(常時)設定を変更する
26. 上書き(衝撃 / 手動)設定を変更する
27. SD カードの残容量を確認する

### ■ ファイル・表示の操作

28. フォルダ内の全ファイルを連続再生する
29. 1 ファイルを再生する
30. 録画映像一覧をサムネイル表示する
31. 録画映像一覧をリスト表示する
32. 録画映像をスマートフォンへ保存する
33. 複数の録画映像をスマートフォンへ連結保存する
34. 録画ファイルを削除する
35. 録画ファイルを保護(上書き禁止)する
36. 録画ファイルの保護(上書き禁止)を解除する

### ■ 再生画面の操作

37. 録画ファイルを再生、一時停止する
38. 再生ファイルを 15 秒送り、15 秒戻しする
39. 再生ファイルを全画面表示する
40. 前後カメラの映像を切り替える
41. 地図表示を使用する (GPS 搭載モデルのみ)
42. 再生速度を変更する