

アプリガイド

■ EDR 本体との無線 LAN 接続

1. EDR 本体と無線 LAN 接続する (Android)
2. EDR 本体と無線 LAN 接続する (iOS)

■ 画面説明

3. TOP 画面の表示説明
4. メニュー画面の表示説明
5. 再生メニュー画面の表示説明
6. サブメニュー画面の表示説明
7. SD カード内ファイル再生画面の表示説明 (縦画面)
8. SD カード内ファイル再生画面の表示説明 (横画面)
9. 端末内ファイル再生画面の表示説明 (縦画面)
10. 端末内ファイル再生画面の表示説明 (横画面)
11. フォルダー一覧・ファイル一覧画面の表示説明
12. 連結保存画面の表示説明
13. 本体設定画面の表示説明
14. アプリ設定画面の表示説明
15. ガイド画面の表示説明 (Android / iOS)

■ EDR 本体の設定 (機能)

16. SD カードをフォーマットする
17. 時刻同期を設定する
18. カメラの撮影角度を確認する
19. 無線 LAN パスワードを変更する
20. 工場出荷時の設定に戻す
21. EDR 本体ファームウェアのバージョンを確認する
22. EDR 本体ファームウェアをアップデートする

■ EDR 本体の設定 (録画 / 録音)

23. 録画サイズの設定を変更する
24. 画質の設定を変更する
25. 衝撃検知感度の設定を変更する
26. 音声記録の設定を変更する
27. 上書き (常時) 設定を変更する
28. 上書き (衝撃 / 手動) 設定を変更する
29. SD カードの残容量を確認する

■ ファイル・表示の操作

30. フォルダ内の全ファイルを連続再生する
31. 1 ファイルを再生する
32. 録画映像一覧をタイル表示する
33. 録画映像一覧をリスト表示する
34. 録画映像を端末内へ保存する
35. 複数の録画映像を端末内へ連結保存する
36. SD カード内の録画ファイルを削除する
37. 端末内の録画ファイルを削除する
38. 端末内の録画ファイルを共有する
39. 録画ファイルを保護 (上書き禁止) する
40. 録画ファイルの保護 (上書き禁止) を解除する
41. タグを作成 / 編集 / 削除する
42. 録画ファイルにタグを付ける
43. 録画ファイルのタグ付けを解除する

■ 再生画面の操作

44. 録画ファイルを再生、一時停止する
45. 再生ファイルを 15 秒送り、15 秒戻しする
46. 再生ファイルを前・次のフォルダに切り替える
47. 再生ファイルを全画面表示する
48. 前後カメラの映像を切り替える
49. 地図表示を使用する (GPS 搭載モデルのみ)
50. 再生速度を変更する
51. こんなときは — Q&A —