

2.設定画面から「機能」タブをタップします

17:11 🤋 ± 🕹 😂 🔸	0 T 0	
MITSUBA	≡	
戻る 設定		
機能	録画/録音	
➡ 撮影角度の確認		
📕 SDフォーマット		〜タップ
■ 工場出荷時設定		
🕒 時刻同期		
高 無線LAN PASS変更		
▼. ファームウェア	EDR-21G_V1.0.1	
~~~~~	~~~~	
	_	

## 3. 機能タブの項目から「SD フォーマット」をタップ します

17:11 🤋 ± 战 設・	• <b>© 0</b>
MITSUBA	
RS 設定 機能 録	画/録音
<ul> <li>撮影角度の確認</li> </ul>	
🗑 SDフォーマット	タッフ
■■ 工場出荷時設定	
🕒 時刻同期	
高 無線LAN PASS変更	
▼. ファームウェア EL	DR-21G_V1.0.1
<u>}</u>	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4.フォーマットの確認画面で「はい」をタップします

	場出荷時設定		
G	決定 SDカードフォーマット実行		
	はい		――タップ
	いいえ		
. >	アームウェア EDR-21G_V	9.5.0	
27	単兄		-

・フォーマットをキャンセルする場合は「いいえ」をタップします。
 ・フォーマットを実行すると、SD カードに記録されているファイルはすべて消去されます。大切なファイルはバックアップをおこなってから、フォーマットを実行してください。

5. SD カードのフォーマットが完了すると画面の下に 「フォーマット成功」と表示されます

以上で、「SD カードをフォーマットする」の操作説明は 終了となります。