EDR 本体ファームウェアのバージョンを確認する

EDR 本体ファームウエアのバージョンを確認する方法について説明 します。

すでにスマートフォンと EDR 本体が、無線 LAN 接続された状態 からの説明となります。スマートフォンと EDR 本体の無線 LAN 接続については、下記リンク先をご確認ください。 「EDR 本体と無線 LAN 接続する(Android)」

「EDR 本体と無線 LAN 接続する(iOS)」

1.TOP 画面から「設定」をタップします



2.設定画面から「機能」タブをタップします



機能タブ項目「ファームウェア」の右側にバーションが 表示されます



以上で、「EDR 本体ファームウェアのバージョンを 確認する」の操作説明は終了となります。