

# 適合表

2018年 2月現在

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

## 【マツダ】

終了年が記載されていない車種に、2018年 2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

集中ドアロック装着車のみ取り付け可能

車種名	年式	ボディ型式	取付方法のタイプ	取り付けに必要な商品	配線先の線色		備考
					LOCK側	UNLOCK側	
AZオフロード	H 16 / 10 ~ H 20 / 06	JM23W	E	KES-06	-	-	
	H 20 / 06 ~ H 26 / 03		E	KES-06	-	-	
AZワゴン	H 19 / 05 ~ H 20 / 09	MJ22S	E	KES-06	-	-	1
	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	E	KES-06	-	-	1
AZワゴン カスタムスタイル	H 19 / 02 ~ H 20 / 09	MJ22S	E	KES-06	-	-	
	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	E	KES-06	-	-	
CX-3	H 27 / 02 ~	DK	×	-	-	-	
CX-5	H 24 / 02 ~ H 29 / 02	KE	×	-	-	-	
	H 29 / 02 ~	KF	×	-	-	-	
CX-7	H 18 / 11 ~ H 21 / 09	ER	E	KES-06	-	-	アドバンスキーレス装着車は、取付不可。
	H 21 / 09 ~ H 23 / 12		×	-	-	-	
CX-8	H 29 / 12 ~	KG	調査中				
MPV	H 18 / 02 ~ H 20 / 01	LY	E	KES-06	-	-	アドバンスキーレス装着車は、取付不可。 ハザード配線不可。
	H 20 / 01 ~ H 28 / 03		E	KES-06	-	-	アドバンスキーレス装着車は、取付不可。 ハザード配線不可。
RX-8	H 17 / 10 ~ H 20 / 03	SE	E	KES-06	-	-	
	H 20 / 03 ~ H 25 / 04		E	KES-06	-	-	
アクセラ	H 18 / 06 ~ H 21 / 06	BK	E	KES-06	-	-	アドバンスキーレス装着車は、取付不可。
	H 21 / 06 ~ H 23 / 09	BL	×	-	-	-	
	H 23 / 09 ~ H 25 / 11		×	-	-	-	
	H 25 / 11 ~ H 28 / 07	BW	×	-	-	-	
アクセラ ハイブリッド	H 25 / 11 ~ H 28 / 07	BW	×	-	-	-	
	H 28 / 07 ~		×	-	-	-	
アテンザ	H 17 / 06 ~ H 20 / 01	GG	E	KES-06	-	-	アドバンスキーレス装着車は、取付不可。
	H 20 / 01 ~ H 22 / 01	GH	E	KES-06	-	-	アドバンスキーレス装着車は、取付不可。
	H 22 / 01 ~ H 24 / 11		×	-	-	-	
	H 24 / 11 ~	GJ	×	-	-	-	
アテンザ ワゴン	H 17 / 06 ~ H 20 / 01	GY	E	KES-06	-	-	アドバンスキーレス装着車は、取付不可。
	H 20 / 01 ~ H 22 / 01	GH	E	KES-06	-	-	アドバンスキーレス装着車は、取付不可。
	H 22 / 01 ~ H 24 / 11		×	-	-	-	
	H 24 / 11 ~	GJ	×	-	-	-	
キャロル	H 16 / 09 ~ H 21 / 12	HB24S	E	KES-06	-	-	1
	H 21 / 12 ~ H 25 / 03	HB25S	E	KES-06	-	-	1
	H 25 / 03 ~ H 26 / 12		E	KES-06	-	-	
	H 26 / 12 ~	HB36S	E	KES-06	-	-	
キャロル エコ	H 24 / 11 ~ H 25 / 03	HB35S	E	KES-06	-	-	
	H 25 / 03 ~ H 26 / 12		E	KES-06	-	-	
スクラム (バン)	H 19 / 07 ~ H 22 / 05	DG64	E	KES-06	-	-	1
	H 22 / 05 ~ H 27 / 03		E	KES-06	-	-	1
	H 27 / 03 ~	DG17	E	KES-06	-	-	1
スクラムトラック	H 25 / 09 ~	DG16	×	-	-	-	
スクラム ワゴン	H 19 / 07 ~ H 22 / 05	DG64	E	KES-06	-	-	
	H 22 / 05 ~ H 27 / 03		E	KES-06	-	-	
	H 27 / 03 ~	DG17	E	KES-06	-	-	
スピアーノ	H 17 / 12 ~ H 20 / 11	HF	E	KES-06	-	-	
デミオ	H 19 / 07 ~ H 23 / 06	DE	E	KES-06	-	-	アドバンスキーレス装着車は、取付不可。
	H 23 / 06 ~ H 26 / 09		×	-	-	-	
	H 26 / 09 ~ H 29 / 04	DJ	×	-	-	-	
	H 29 / 04 ~		×	-	-	-	
ピアンテ	H 20 / 07 ~ H 25 / 05	CC	E	KES-06	-	-	アドバンスキーレス装着車は、取付不可。
	H 25 / 05 ~		×	-	-	-	
ファミリア バン	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	Y11	×	-	-	-	
	H 19 / 01 ~ H 22 / 08	Y12	A	-	橙	黄	
	H 22 / 08 ~ H 25 / 05		A	-	橙	黄	
	H 25 / 05 ~ H 29 / 02		×	-	-	-	
H 29 / 02 ~		×	-	-	-		
フレア	H 24 / 10 ~ H 26 / 08	MJ34S	E	KES-06	-	-	
	H 26 / 08 ~ H 29 / 03	MJ34 / 44S	E	KES-06	-	-	
	H 29 / 03 ~	MJ55S	E	KES-06	-	-	

1 純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

# 適合表

2018年 2月現在

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

## 【マツダ】

終了年が記載されていない車種に、2018年 2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

集中ドアロック装着車のみ取り付け可能

車種名	年式	ボディ型式	取付方法のタイプ	取り付けに必要な商品	配線先の線色		備考
					LOCK側	UNLOCK側	
フレア カスタムスタイル	H 24 / 10 ~ H 26 / 08	MJ34S	E	KES-06	-	-	
	H 26 / 08 ~ H 29 / 03	MJ34/44S	E	KES-06	-	-	
フレア クロスオーバー	H 26 / 01 ~ H 27 / 05	MS31S	E	KES-06	-	-	
	H 27 / 05 ~	MS31/41S	E	KES-06	-	-	
フレア ワゴン	H 24 / 06 ~ H 25 / 04	MM21S	E	KES-06	-	-	
	H 25 / 04 ~ H 27 / 05	MM32S	E	KES-06	-	-	
	H 27 / 05 ~ H 30 / 02	MM42S	E	KES-06	-	-	
	H 30 / 02 ~	MM53S	E	KES-06	-	-	
フレア ワゴン カスタムスタイル	H 25 / 06 ~ H 27 / 05	MM32S	E	KES-06	-	-	
	H 27 / 05 ~ H 30 / 02	MM42S	E	KES-06	-	-	
	H 30 / 02 ~	MM53S	E	KES-06	-	-	
ブレマシー	H 19 / 09 ~ H 22 / 07	CR	E	KES-06	-	-	アドバンスキー装着車は、取付け不可。
	H 22 / 07 ~ H 25 / 01	CW	×	-	-	-	
	H 25 / 01 ~		×	-	-	-	
ペリーサ	H 18 / 08 ~ H 21 / 05	DC	×	-	-	-	
	H 21 / 05 ~ H 27 / 09		×	-	-	-	
ボンゴ	H 19 / 08 ~ H 22 / 08	SK	×	-	-	-	
	H 22 / 08 ~		×	-	-	-	
ロードスター	H 17 / 08 ~ H 20 / 12	NC	E	KES-06	-	-	アドバンスキーレス装着車は、取付け不可。
	H 20 / 12 ~ H 27 / 05		×	-	-	-	
	H 27 / 05 ~	ND	×	-	-	-	