

※「適合車種一覧表」に掲載されていない車種は、お取り付け出来ません。

## 《適合一覧表の見方》

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

キーレスアダプター品番はエンジンスターターのキーレス機能を作動させるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。キーレスアダプターは、集中ドアロック装備車のみ取り付け可能です。

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	EGSシリーズ 適合情報		キーレス アダプター 取付方法 のタイプ	備考
				EGS-W6	キーレスアダプター 品番 ※2		
スクラム (バン)							
	無	H 22 / 05 ~ H 27 / 03	DG64	A799N ※5	KES-06	E ※9 ※34	
スクラム ワゴン							
	無	H 22 / 05 ~ H 27 / 03	DG64	A799N	KES-06	E ※8	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

キーレスアダプター取付方法のタイプ  
Aタイプ:車室内接続。  
KES-04を使用する分岐タイプ  
Bタイプ:ドア内接続。  
KES-04を使用する分岐タイプ  
Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ  
×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。

# マツダ車適合表

# 適合表

2023年 12月現在

西暦	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
平成	24	25	26	27	28	29	30	31					
令和								元年	2	3	4	5	6

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスタートによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスタートのお取り付けは出来ません。

## 【マツダ】

## 【マツダ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	EGSシリーズ 適合情報		キーレス アダプター 取付方法 のタイプ	備考
				EGS-W6	キーレスアダプター 品番 ※2		
<b>スクラム (バン)</b>							
	無	H 22 / 05 ~ H 27 / 03	DG64	A799N ※5	KES-06	E	※9 ※34
<b>スクラム ワゴン</b>							
	無	H 22 / 05 ~ H 27 / 03	DG64	A799N	KES-06	E	※8

※2 : EGS-W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※34 : キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。