

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、ハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を動かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番			
						EGSシリーズ	V-10			
C - V	セキュリティアラーム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 21 / 09	RE3~4	取付不可	H756K+1BA-05	×	-	-	キーレス(オプション)取付不可。 7 27 キーレス(オプション)取付不可。 7 14 27 キーレス(オプション)取付不可。 7 27 キーレス(オプション)取付不可。 7 14 27
	スマートキー-&セキュリティアラーム装着車									
	セキュリティアラーム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 23 / 12							
	スマートキー-&セキュリティアラーム装着車									
C - Z	セキュリティアラーム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 09	ZF1	取付不可	H750N+IM43 5 30 H750N+IM44 5 30	A	アダプター-不要	-	14
	スマートキー-&セキュリティアラーム装着車									
C - Z	セキュリティアラーム装着車	有	H 24 / 09 ~ H 27 / 10	ZF2	取付不可	H750N+IM43 5 30 H750N+IM44 5 30	A	アダプター-不要	-	14
	スマートキー-&セキュリティアラーム装着車									
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 10 ~ H 29 / 01		取付不可		-	-	-	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ
 Aタイプ:車室内接続。
 KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
 Bタイプ:ドア内接続。
 KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
 Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
 ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年10月現在

【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2018年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
							EGSシリ - ス	V-10		
CR - V	セキュリティアラ - ム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 21 / 09	RE3 ~ 4	取付不可	H756K + IBA-05	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 7 27
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									キ - レス(オプション)取付不可。 7 14 27
	セキュリティアラ - ム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 23 / 12	RE3 ~ 4	取付不可	H756K + IBA-05	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 7 27
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									キ - レス(オプション)取付不可。 7 14 27
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 23 / 12 ~ H 28 / 08	RM1 / 4	取付不可	-	-	-	-	
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 08 ~	RW1 / 2, RT5 / 6	取付不可	-	-	-	-		
CR - Z	セキュリティアラ - ム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 09	ZF1	取付不可	H750N + IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車					H750N + IM44 5 30				
	セキュリティアラ - ム装着車	有	H 24 / 09 ~ H 27 / 10	ZF2	取付不可	H750N + IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車					H750N + IM44 5 30				
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 10 ~ H 29 / 01		取付不可	-	-	-	-	
N - BOX										
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 23 / 12 ~ H 29 / 09	JF1 ~ 2	取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 29 / 09 ~	JF3 ~ 4	取付不可		-	-	-	
N - BOX SLASH										
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 26 / 12 ~ H 30 / 01	JF1 ~ 2	取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 01 ~		取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35
N - BOX +										
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 24 / 07 ~ H 25 / 12	JF1 ~ 2	取付不可	PS42 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~ H 29 / 08		取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35
N - ONE										
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 24 / 11 ~ H 26 / 05	JG1 ~ 2	取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 26 / 05 ~ H 27 / 07		取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 07 ~ H 29 / 12		取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 29 / 12 ~		取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

7 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ - にご確認ください。

27 : お取り付けの際は、『専用ハ - ネス接続時の注意事項』を良くお読み頂き、作業を行なってください。

30 : セキュリティアラ - ム装着車は、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

35 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年10月現在

【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2018年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
N - VAN									
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 07 ~	JJ1 ~ 2	取付不可		-	-	-	
N - WGN									
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 11 ~	JH1 ~ 2	取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
S2000	有	H 17 / 11 ~ H 21 / 06	AP2	取付不可		-	-	-	オ - トマチック車の設定がないため、取付不可。
S660									
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 04 ~	JW5	取付不可		-	-	-	
アクティ	無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HH5 ~ 6	H051	H751N	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
	無	H 22 / 08 ~ H 30 / 07		H051	H751N	E	KES-06	KES-06	
アクティトラック	無	H 21 / 12 ~	HA8 ~ 9	取付不可		-	-	-	
アコード									
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 23 / 02	CU2	取付不可		-	-	-	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 03	CU1 ~ 2	取付不可		-	-	-	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									
アコード ツアラ -									
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 23 / 02	CW2	取付不可		-	-	-	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 03	CW1 ~ 2	取付不可		-	-	-	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									
アコード ハイブリッド									
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 06 ~ H 28 / 05	CR6	取付不可		-	-	-	
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 28 / 05 ~	CR6 ~ 7	取付不可		-	-	-	
インサイト									
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 21 / 02 ~ H 23 / 11	ZE2	取付不可	H750N+IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車					H750N+IM44 5 30				
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 26 / 03	ZE2 ~ 3	取付不可	H750N+IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車					H750N+IM44 5 30				
インスパイア									
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 19 / 12 ~ H 22 / 08	CP3	取付不可		-	-	-	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 22 / 08 ~ H 24 / 09		取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

30 : セキュリティアラ - ム装着車は、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

35 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年10月現在

【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2018年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
							EGSシリ - ス	V-10		
ヴェゼル										
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~ H 30 / 02	RU1 ~ 2	取付不可		-	-	-		
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 02 ~		取付不可		-	-	-		
ヴェゼル ハイブリッド										
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~ H 30 / 02	RU3 ~ 4	取付不可		-	-	-		
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 02 ~		取付不可		-	-	-		
エアウェイブ										
スマートキ-装着車	有	H 20 / 04 ~ H 22 / 08	GJ1 ~ 2	H050 + IBA-05	H750N + IM42	E	KES-06 + GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。	
				取付不可		-	-	-		
エディックス										
スマートキ-装着車	有	H 18 / 11 ~ H 21 / 08	BE3 / 4 / 8	取付不可		-	-	-		
エリシオン										
セキュリティアラ-ム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 22 / 11	RR1 ~ 6	H050 + IBA-05 33	H750N + IM42	B	KES-04	アダプタ - 不要	7	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				取付不可		-	-	-		
セキュリティアラ-ム装着車				H 22 / 11 ~ H 25 / 10	H050 + IBA-05 33	H750N + IM42	B	KES-04	アダプタ - 不要	7
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				取付不可		-	-	-		
オデッセイ										
	有	H 20 / 10 ~ H 23 / 10	RB3 ~ 4	取付不可		-	-	-		
	有	H 23 / 10 ~ H 25 / 11		取付不可		-	-	-		
	有	H 25 / 11 ~ H 29 / 11	RC1 ~ 2	取付不可		-	-	-		
	有	H 29 / 11 ~	RC1 ~ 4	取付不可		-	-	-		
グレイス										
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 06 ~	GM6 / 9	取付不可		-	-	-		
グレイス ハイブリッド										
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 26 / 12 ~	GM4 ~ 5	取付不可		-	-	-		
クロスロード										
セキュリティアラ-ム装着車	無	H 19 / 02 ~ H 22 / 08	RT1 ~ 4	取付不可	H756K	A	KES-04	-	27	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有				H756K + IBA-05					7 27
						x	-	-		キ - レス(オプション)取付不可。 7 14 27
ジェイド										
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 02 ~ H 30 / 05	FR4 ~ 5	取付不可		-	-	-		
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 05 ~		取付不可		-	-	-		
シビック										
セキュリティアラ-ム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 22 / 08	FD1 ~ 2	H050 + IBA-05	H750N + IBA-05	B	KES-04	アダプタ - 不要	7	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				H053 + IBA-05	H753K + IBA-05	x	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 7 14	
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車				H 29 / 09 ~	FK7 ~ 8 / FC1	取付不可		-	-	-

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

27 : お取り付けの際は、『専用ハ - ネス接続時の注意事項』を良くお読み頂き、作業を行なってください。

33 : キ - の頭部にキ - レスの操作スイッチが付いているキ - が標準設定されているお車は、お取り付け出来ません。

7 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ - ラ - にご確認ください。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年10月現在

【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2018年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

車種名	イビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ 適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
シビック ハイブリッド	有	H 20 / 09 ~ H 22 / 10	FD 3	取付不可		-	-	-	
シャトル プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 05 ~	GK 8 ~ 9	取付不可		-	-	-	
シャトル ハイブリッド プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 05 ~	GP 7 ~ 8	取付不可		-	-	-	
ステップワゴン セキュリティアラ-ム装着車	有	H 19 / 11 ~ H 21 / 10	RG 1 ~ 4	H 050 + IBA-05	H 750N + IM 42	E	×	KES-06	EGSシリ-ズは、キ-レス(オプション)取付不可。
スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車				H 050 + IBA-05 7	H 644N + IM 42	B	KES-04	アダプタ-不要	
スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車	有	H 21 / 10 ~ H 24 / 04	RK 1 ~ 2 / 5 ~ 6	H 053 + IBA-05 7	H 644N + IM 41	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。 14
セキュリティアラ-ム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 27 / 04	RK 1 ~ 7	取付不可		-	-	-	
スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車				取付不可		-	-	-	
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 04 ~ H 29 / 09	RP 1 ~ 4	取付不可		-	-	-	
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 29 / 09 ~		取付不可		-	-	-	
ストリ-ム セキュリティアラ-ム装着車	無	H 18 / 07 ~ H 21 / 06	RN 6 ~ 9	H 050	H 750N	A	KES-04	アダプタ-不要	
スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車	有			H 050 + IBA-05 7	H 750N + IM 43 30	A	31	アダプタ-不要	14
スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車				H 053 + IBA-05 7		A	KES-04	アダプタ-不要	
セキュリティアラ-ム装着車	有	H 21 / 06 ~ H 24 / 04		H 050 + IBA-05 7	H 750N + IM 43 30	A	31	アダプタ-不要	14
スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車				H 053 + IBA-05 7		A	31	アダプタ-不要	14
セキュリティアラ-ム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 26 / 05		H 050 + IBA-05 7	H 750N + IM 43 30	A	31	アダプタ-不要	14
スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車				H 053 + IBA-05 7		A	31	アダプタ-不要	14
ゼスト/ゼストスパ-ク スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 24 / 11	JE 1 ~ 2	取付不可	H 641N + IM 41	A	KES-04	-	14
パ-トナ-	無	H 18 / 03 ~ H 22 / 08	GJ 3 ~ 4	H 050	H 750N	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。
パモス	無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HM 1 ~ 2	H 051	H 751N	E	KES-06	KES-06	
	無	H 22 / 08 ~ H 30 / 05		H 051	H 751N	E	KES-06	KES-06	

2 : EGS-M4 / W6 (キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

7 : 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ-にご確認ください。

30 : セキュリティアラ-ム装着車は、エンジンスタ-タ-によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ-ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ-タ-によるエンジン始動後は、セキュリティアラ-ムは復帰しません。

14 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマートキ-の一部機能が制限されます。

31 : EGS-W5 / W6 以外は、KES-04が必要です。

EGS-W5 / W6 は、ドアロックアダプタ-不要です。

適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年10月現在

【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2018年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタート-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番			
							EGSシリ-ズ	V-10		
パモス ホビオ	無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HM3 ~ 4 / HJ1 ~ 2	H051	H751N	E	KES-06	KES-06		
	無	H 22 / 08 ~ H 30 / 05		H051	H751N	E	KES-06	KES-06		
フィット	セキュリティアラ-ム装着車 スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車	H 19 / 10 ~ H 21 / 11	GE6 ~ 9	H050+IBA-05	H750N+IM43	E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。	
				H050+IBA-05 7	H750N+IM43 30	A	31	アダプタ-不要		
	取付不可			A	アダプタ-不要	-	14			
	H050+IBA-05	H750N+IM43		E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。			
	取付不可	H750N+IM43 30		E	KES-06	-	14			
	A	アダプタ-不要		-	14					
	H050+IBA-05	H750N+IM43		E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。			
	取付不可	H750N+IM43 30		E	KES-06	-	14			
	A	アダプタ-不要		-	14					
	H050+IBA-05	H750N+IM43		E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。			
	取付不可	H750N+IM43 30		E	KES-06	-	14			
	A	アダプタ-不要		-	14					
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 09 ~ H 29 / 06	GK3 ~ 6	取付不可		-	-	-		
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 29 / 06 ~		取付不可		-	-	-		
フィット ハイブリッド	スマートキ-装着車 スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車	H 22 / 10 ~ H 24 / 05	GP1	取付不可	H750N+IM43 5	E	KES-06	-	14	
					H750N+IM43 5 30	A	アダプタ-不要	-	14	
	スマートキ-装着車 スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車	H 24 / 05 ~ H 25 / 09	GP1 / 4	取付不可	H750N+IM43 5	E	KES-06	-	14	
					H750N+IM43 5 30	A	アダプタ-不要	-	14	
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 09 ~ H 29 / 06	GP5	取付不可		-	-	-	
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 29 / 06 ~	GP5 ~ 6	取付不可		-	-	-	
フィット アリア	有	H 19 / 05 ~ H 21 / 01	GD8 ~ 9	H050+IBA-05	H750N+IM42	E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。	

2 : EGS-M4 / W6 (キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

7 : 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタート-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ-にご確認ください。

30 : セキュリティアラ-ム装着車は、エンジンスタート-によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ-ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタート-によるエンジン始動後は、セキュリティアラ-ムは復帰しません。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

14 : リモコンエンジンスタート-で始動後及びバタ-ボタマイ-作動中は、スマートキ-の一部機能が制限されます。

31 : EGS-W5 / W6 以外は、KES-04が必要です。
EGS-W5 / W6 は、ドアロックアダプタ-不要です。

適合表

2018年10月現在

【ホンダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2018年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

【ホンダ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
フィット シャトル	有	H 23 / 06 ~ H 25 / 08	GG7 ~ 8	取付不可	H750N+IM43	E	KES-06	-	14
					H750N+IM43 30	A	アダプタ-不要	-	14
					H750N+IM43 30	A	アダプタ-不要	-	14
	有	H 25 / 08 ~ H 27 / 05	GG7 ~ 8	取付不可	H750N+IM43 30	A	アダプタ-不要	-	14
					H750N+IM43 30	A	アダプタ-不要	-	14
フィット シャトル ハイブリッド	有	H 23 / 06 ~ H 25 / 08	GP2	取付不可	H750N+IM43 5	E	KES-06	-	14
					H750N+IM43 5 30	A	アダプタ-不要	-	14
					H750N+IM43 5 30	A	アダプタ-不要	-	14
	有	H 25 / 08 ~ H 27 / 05	GP2	取付不可	H750N+IM43 5 30	A	アダプタ-不要	-	14
					H750N+IM43 5 30	A	アダプタ-不要	-	14
フリード	無	H 20 / 05 ~ H 22 / 11	GB3 ~ 4	H050	E	KES-06	KES-06		
	有			H050+IBA-05 7	A	31	アダプタ-不要		
				H050+IBA-05 7	A	アダプタ-不要	-	14	
	有	H 22 / 11 ~ H 23 / 10	GB3 ~ 4	H050	E	KES-06	KES-06		
				H050+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。	
				取付不可	H750N+IM44	E	KES-06	-	14
	有	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GB3 ~ 4	取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ-不要	-	14
					H750N+IM44 30	A	アダプタ-不要	-	14
	有	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GB3 ~ 4	取付不可	H750N+IM44	E	KES-06	-	14
					H750N+IM44 30	A	アダプタ-不要	-	14
	有	H 24 / 11 ~ H 26 / 04	GB3 ~ 4	取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ-不要	-	14
					H750N+IM44 30	A	アダプタ-不要	-	14
	有	H 26 / 04 ~ H 28 / 09	GB3 ~ 4	取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ-不要	-	14
					H750N+IM44 30	A	アダプタ-不要	-	14
	有	H 28 / 09 ~	GB5 ~ 6	取付不可	-	-	-		

2 : EGS-M4 / W6 (キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

7 : 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ-にご確認ください。

30 : セキュリティアラ-ム装着車は、エンジンスタ-タ-によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ-ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ-タ-によるエンジン始動後は、セキュリティアラ-ムは復帰しません。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

14 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びバ-ボタイマ-作動中は、スマ-トキ-の一部機能が制限されます。

31 : EGS-W5 / W6 以外は、KES-04が必要です。
EGS-W5 / W6 は、ドアロックアダプタ-不要です。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年10月現在

【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2018年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

車種名	イビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
フリードハイブリッド	無	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GP3	取付不可	H750N 5	A	KES-04	-	14
	有				H750N+IM44 5				
	有				H750N+IM44 5 30				
	無	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		取付不可	H750N 5	A	KES-04	-	7
	有				H750N+IM44 5 30				
	有				H750N+IM44 5 30				
	無	H 26 / 04 ~ H 28 / 09		取付不可	H750N 5	A	KES-04	-	7
有	H750N+IM44 5 30								
有	H 28 / 09 ~	取付不可	-	-	-	-	-	-	
フリード+									
有	H 28 / 09 ~	取付不可	-	-	-	-	-	-	
フリード+ ハイブリッド									
有	H 28 / 09 ~	取付不可	-	-	-	-	-	-	
フリードスパイク	無	H 22 / 07 ~ H 23 / 10	GB3~4	H050	H750N	E	KES-06	KES-06	
	有			取付不可	H750N+IM44	E	KES-06	-	14
	有			H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14	
	無	H 23 / 10 ~ H 24 / 11		H050	H750N	E	KES-06	KES-06	
	有			取付不可	H750N+IM44	E	KES-06	-	14
	有			H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14	
	無	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		H050	H750N	E	KES-06	KES-06	
	有			取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14
	有			H050	H750N	E	KES-06	KES-06	
	有			取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14
無	H 26 / 04 ~ H 28 / 09	H050	H750N	E	KES-06	KES-06			
有		取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14		

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル) は、取付不可。

7 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ - にご確認ください。

30 : セキュリティアラ - ム装着車は、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠) が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタマ - 作動中は、スマ - トキ - の一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年10月現在

【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2018年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

車種名	イビ ライ ザ 装 備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
フリ - ドスパイク ハイブリッド	無	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GP3	取付不可	H750N 5	A	KES-04	-	14
					H750N+IM44 5				
	有	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		取付不可	H750N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
					H750N 5	A	KES-04	-	7
	有	H 26 / 04 ~ H 28 / 09		取付不可	H750N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
					H750N 5	A	KES-04	-	7
有			H750N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14		
ライフ	無	H 20 / 11 ~ H 22 / 11	JC1~2	取付不可	-	-	-		
	有								
有	無	H 22 / 11 ~ H 26 / 04		取付不可	-	-	-		
	有								
レジェンド	有	H 20 / 09 ~ H 22 / 10	KB2	取付不可	-	-	-		
	有	H 22 / 10 ~ H 24 / 07		取付不可	-	-	-		
	有	H 27 / 02 ~ H 30 / 02	KC2	取付不可	-	-	-		
	有	H 30 / 02 ~		取付不可	-	-	-		

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

7 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ - にご確認ください。

30 : セキュリティアラ - ム装着車は、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマ - トキ - の一部機能が制限されます。