

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月
または初年度検査年月
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、
ハーネス品番が違ったり、
取付出来ない場合があります。
本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を動かせる
ために必要な情報です。
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が
記載されています。

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番			
						EGSシリーズ	V-10			
C - V	セキュリティアラーム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 21 / 09	RE3~4	取付不可	H756K+1BA-05	×	-	-	キーレス(オプション)取付不可。 7 27 キーレス(オプション)取付不可。 7 14 27 キーレス(オプション)取付不可。 7 27 キーレス(オプション)取付不可。 7 14 27
	スマートキー-&セキュリティアラーム装着車									
	セキュリティアラーム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 23 / 12							
	スマートキー-&セキュリティアラーム装着車									
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 23 / 12 ~ H 28 / 08	RM1/4	取付不可	-	-	-			
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 08 ~	RW1/2 RT5/6	取付不可	-	-	-			
C - Z	セキュリティアラーム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 09	ZF1	取付不可	H750N+IM43 5 30	A	アダプター-不要	-	14
	スマートキー-&セキュリティアラーム装着車					H750N+IM44 5 30				
	セキュリティアラーム装着車	有	H 24 / 09 ~ H 27 / 10	ZF2	取付不可	H750N+IM43 5 30	A	アダプター-不要	-	
	スマートキー-&セキュリティアラーム装着車					H750N+IM44 5 30				
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 10 ~ H 29 / 01		取付不可	-	-	-			

車両側のイモビライザーやスマートエントリー
等装備の有無については、車両をご購入され
ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を
ご確認ください。

取付方法のタイプ
Aタイプ:車室内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
Bタイプ:ドア内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
×:取付不可

備考欄にも重要な事項が
記入されています。
必ず確認してください。



適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年11月現在

【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2018年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
							EGSシリ - ス	V-10		
CR - V	セキュリティアラ - ム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 21 / 09	RE3 ~ 4	取付不可	H756K + IBA-05	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 7 27
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									キ - レス(オプション)取付不可。 7 14 27
	セキュリティアラ - ム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 23 / 12	RE3 ~ 4	取付不可	H756K + IBA-05	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 7 27
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									キ - レス(オプション)取付不可。 7 14 27
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 23 / 12 ~ H 28 / 08	RM1 / 4	取付不可		-	-	-	
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 08 ~	RW1 / 2, RT5 / 6	取付不可		-	-	-		
CR - Z	セキュリティアラ - ム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 09	ZF1	取付不可	H750N + IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車					H750N + IM44 5 30				
	セキュリティアラ - ム装着車	有	H 24 / 09 ~ H 27 / 10	ZF2	取付不可	H750N + IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車					H750N + IM44 5 30				
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 10 ~ H 29 / 01		取付不可		-	-	-	
N - BOX										
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 23 / 12 ~ H 29 / 09	JF1 ~ 2	取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 29 / 09 ~	JF3 ~ 4	取付不可		-	-	-	
N - BOX SLASH										
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 26 / 12 ~ H 30 / 01	JF1 ~ 2	取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 01 ~		取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35
N - BOX +										
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 24 / 07 ~ H 25 / 12	JF1 ~ 2	取付不可	PS42 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~ H 29 / 08		取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35
N - ONE										
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 24 / 11 ~ H 26 / 05	JG1 ~ 2	取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 26 / 05 ~ H 27 / 07		取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 07 ~ H 29 / 12		取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 29 / 12 ~		取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

7 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ - にご確認ください。

27 : お取り付けの際は、『専用ハ - ネス接続時の注意事項』を良くお読み頂き、作業を行なってください。

30 : セキュリティアラ - ム装着車は、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

35 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年11月現在

【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2018年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
N - VAN									
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 07 ~	JJ1 ~ 2	取付不可		-	-	-	
N - WGN									
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 11 ~	JH1 ~ 2	取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
S2000	有	H 17 / 11 ~ H 21 / 06	AP2	取付不可		-	-	-	オ - トマチック車の設定がないため、取付不可。
S660									
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 04 ~	JW5	取付不可		-	-	-	
アクティ									
	無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HH5 ~ 6	H051	H751N	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
	無	H 22 / 08 ~ H 30 / 07		H051	H751N	E	KES-06	KES-06	
アクティトラック	無	H 21 / 12 ~	HA8 ~ 9	取付不可		-	-	-	
アコード									
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 23 / 02	CU2	取付不可		-	-	-	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 03	CU1 ~ 2	取付不可		-	-	-	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									
アコード ツアラ -									
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 23 / 02	CW2	取付不可		-	-	-	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 03	CW1 ~ 2	取付不可		-	-	-	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									
アコード ハイブリッド									
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 06 ~ H 28 / 05	CR6	取付不可		-	-	-	
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 28 / 05 ~	CR6 ~ 7	取付不可		-	-	-	
インサイト									
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 21 / 02 ~ H 23 / 11	ZE2	取付不可	H750N+IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車					H750N+IM44 5 30				
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 26 / 03	ZE2 ~ 3	取付不可	H750N+IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車					H750N+IM44 5 30				
インスパイア									
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 19 / 12 ~ H 22 / 08	CP3	取付不可		-	-	-	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 22 / 08 ~ H 24 / 09		取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

30 : セキュリティアラ - ム装着車は、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

35 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年11月現在

【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2018年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
							EGSシリ - ス	V-10		
ヴェゼル										
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~ H 30 / 02	RU1 ~ 2	取付不可		-	-	-		
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 02 ~		取付不可		-	-	-		
ヴェゼル ハイブリッド										
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~ H 30 / 02	RU3 ~ 4	取付不可		-	-	-		
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 02 ~		取付不可		-	-	-		
エアウェイブ										
スマートキ-装着車	有	H 20 / 04 ~ H 22 / 08	GJ1 ~ 2	H050 + IBA-05	H750N + IM42	E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。	
				取付不可		-	-	-		
エディックス										
スマートキ-装着車	有	H 18 / 11 ~ H 21 / 08	BE3 / 4 / 8	取付不可		-	-	-		
エリシオン										
セキュリティアラ-ム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 22 / 11	RR1 ~ 6	H050 + IBA-05 33	H750N + IM42	B	KES-04	アダプタ - 不要	7	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				取付不可		-	-	-		
セキュリティアラ-ム装着車				H22 / 11 ~ H 25 / 10	H050 + IBA-05 33	H750N + IM42	B	KES-04	アダプタ - 不要	7
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				取付不可		-	-	-		
オデッセイ										
	有	H 20 / 10 ~ H 23 / 10	RB3 ~ 4	取付不可		-	-	-		
	有	H 23 / 10 ~ H 25 / 11		取付不可		-	-	-		
	有	H 25 / 11 ~ H 29 / 11	RC1 ~ 2	取付不可		-	-	-		
	有	H 29 / 11 ~	RC1 ~ 4	取付不可		-	-	-		
グレイス										
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 06 ~	GM6 / 9	取付不可		-	-	-		
グレイス ハイブリッド										
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 26 / 12 ~	GM4 ~ 5	取付不可		-	-	-		
クロスロード										
セキュリティアラ-ム装着車	無	H 19 / 02 ~ H 22 / 08	RT1 ~ 4	取付不可	H756K	A	KES-04	-	27	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有				H756K + IBA-05					7 27
						x	-	-		キ - レス(オプション)取付不可。 7 14 27
ジェイド										
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 02 ~ H 30 / 05	FR4 ~ 5	取付不可		-	-	-		
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 05 ~		取付不可		-	-	-		
シビック										
セキュリティアラ-ム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 22 / 08	FD1 ~ 2	H050 + IBA-05	H750N + IBA-05	B	KES-04	アダプタ - 不要	7	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				H053 + IBA-05	H753K + IBA-05	x	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 7 14	
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車				H 29 / 09 ~	FK7 ~ 8 / FC1	取付不可		-	-	-

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

27 : お取り付けの際は、『専用ハ - ネス接続時の注意事項』を良くお読み頂き、作業を行なってください。

33 : キ - の頭部にキ - レスの操作スイッチが付いているキ - が標準設定されているお車は、お取り付け出来ません。

7 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ - ラ - にご確認ください。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年11月現在

【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2018年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

車種名	イビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ズ	V-10	
シビック ハイブリッド	有	H 20 / 09 ~ H 22 / 10	FD 3	取付不可		-	-	-	
シャトル	有	H 27 / 05 ~	GK 8 ~ 9	取付不可		-	-	-	
フッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車									
シャトル ハイブリッド									
フッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 05 ~	GP 7 ~ 8	取付不可		-	-	-	
ステップワゴン				H 050 + IBA-05	H 750N + IM 42	E	×	KES-06	EGSシリ - ズは、キ - レス(オプション)取付不可。
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 19 / 11 ~ H 21 / 10	RG 1 ~ 4	H 050 + IBA-05 7	H 644N + IM 42	B	KES-04	アダプタ - 不要	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車				H 053 + IBA-05 7	H 644N + IM 41	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 14
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 21 / 10 ~ H 24 / 04	RK 1 ~ 2 / 5 ~ 6	取付不可		-	-	-	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 27 / 04	RK 1 ~ 7	取付不可		-	-	-	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									
フッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 04 ~ H 29 / 09	RP 1 ~ 4	取付不可		-	-	-	
フッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 29 / 09 ~		取付不可		-	-	-	
ストリ - ム	無			H 050	H 750N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 18 / 07 ~ H 21 / 06	RN 6 ~ 9	H 050 + IBA-05 7	H 750N + IM 43 30	A	31	アダプタ - 不要	14
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車				H 053 + IBA-05 7					
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 21 / 06 ~ H 24 / 04		H 050 + IBA-05	H 750N + IM 43	A	KES-04	アダプタ - 不要	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車				H 050 + IBA-05 7	H 750N + IM 43 30	A	31	アダプタ - 不要	14
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 26 / 05		H 050 + IBA-05 7	H 750N + IM 43 30	A	31	アダプタ - 不要	14
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車				H 053 + IBA-05 7					
ゼスト/ゼストスパ - ク									
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 24 / 11	JE 1 ~ 2	取付不可	H 641N + IM 41	A	KES-04	-	14
パ - トナ -	無	H 18 / 03 ~ H 22 / 08	GJ 3 ~ 4	H 050	H 750N	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
パモス	無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HM 1 ~ 2	H 051	H 751N	E	KES-06	KES-06	
	無	H 22 / 08 ~ H 30 / 05		H 051	H 751N	E	KES-06	KES-06	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

7 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ - にご確認ください。

30 : セキュリティアラ - ム装着車は、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

31 : EGS-W5 / W6 以外は、KES-04が必要です。

EGS-W5 / W6 は、ドアロックアダプタ - 不要です。

適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年11月現在

【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2018年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

車種名	イビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番			
							EGSシリ-ズ	V-10		
パモス ホビオ	無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HM3 ~ 4 / HJ1 ~ 2	H051	H751N	E	KES-06	KES-06		
	無	H 22 / 08 ~ H 30 / 05		H051	H751N	E	KES-06	KES-06		
フィット	セキュリティアラ-ム装着車 スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車	H 19 / 10 ~ H 21 / 11	GE6 ~ 9	H050+IBA-05	H750N+IM43	E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。	
				H050+IBA-05 7	H750N+IM43 30	A	31	アダプタ-不要		
	取付不可			A	アダプタ-不要	-	14			
	H050+IBA-05	H750N+IM43		E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。			
	取付不可	H750N+IM43 30		E	KES-06	-	14			
	H050+IBA-05	H750N+IM43		E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。			
	取付不可	H750N+IM43 30		A	アダプタ-不要	-	14			
	H050+IBA-05	H750N+IM43		E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。			
	取付不可	H750N+IM43 30		E	KES-06	-	14			
	H050+IBA-05	H750N+IM43		E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。			
	取付不可	H750N+IM43 30		A	アダプタ-不要	-	14			
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	H 25 / 09 ~ H 29 / 06		GK3 ~ 6	取付不可		-	-	-	
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	H 29 / 06 ~			取付不可		-	-	-	
	フィット ハイブリッド	スマートキ-装着車 スマートキ-&セキュリティアラ-ム装着車		H 22 / 10 ~ H 24 / 05	GP1 / 4	取付不可	H750N+IM43 5	E	KES-06	-
			H750N+IM43 5 30			A	アダプタ-不要	-	14	
取付不可		H750N+IM43 5	E	KES-06		-	14			
		H750N+IM43 5 30	A	アダプタ-不要		-	14			
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車		H 25 / 09 ~ H 29 / 06	GP5	取付不可		-	-	-		
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車		H 29 / 06 ~	GP5 ~ 6	取付不可		-	-	-		
フィット アリア	有	H 19 / 05 ~ H 21 / 01	GD8 ~ 9	H050+IBA-05	H750N+IM42	E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。	

2 : EGS-M4 / W6 (キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

7 : 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ-にご確認ください。

30 : セキュリティアラ-ム装着車は、エンジンスタ-タ-によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ-ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ-タ-によるエンジン始動後は、セキュリティアラ-ムは復帰しません。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

14 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマートキ-の一部機能が制限されます。

31 : EGS-W5 / W6 以外は、KES-04が必要です。
EGS-W5 / W6 は、ドアロックアダプタ-不要です。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年11月現在

【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2018年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

車種名	イビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
フィット シャトル	有	H 23 / 06 ~ H 25 / 08	GG7 ~ 8	取付不可	H750N+IM43	E	KES-06	-	14
					H750N+IM43 30	A	アダプタ - 不要	-	14
					H750N+IM43 30	A	アダプタ - 不要	-	14
	有	H 25 / 08 ~ H 27 / 05		取付不可	H750N+IM43 30	A	アダプタ - 不要	-	14
					H750N+IM43 30	A	アダプタ - 不要	-	14
フィット シャトル ハイブリッド	有	H 23 / 06 ~ H 25 / 08	GP2	取付不可	H750N+IM43 5	E	KES-06	-	14
					H750N+IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
					H750N+IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
	有	H 25 / 08 ~ H 27 / 05		取付不可	H750N+IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
					H750N+IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
フリード	無	H 20 / 05 ~ H 22 / 11	GB3 ~ 4	H050	E	KES-06	KES-06		
	有			H050+IBA-05 7	A	31	アダプタ - 不要		
				H050+IBA-05 7	A	アダプタ - 不要	-	14	
	有	H 22 / 11 ~ H 23 / 10		取付不可	H050	E	KES-06	KES-06	
					H050+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。
					H750N+IM44	E	KES-06	-	14
	有	H 23 / 10 ~ H 24 / 11		取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14
					H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14
	有	H 23 / 10 ~ H 24 / 11		取付不可	H050	E	KES-06	KES-06	
					H050+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。
	有	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		取付不可	H750N+IM44	E	KES-06	-	14
					H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14
	有	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		取付不可	H050	E	KES-06	KES-06	
					H050+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。
	有	H 26 / 04 ~ H 28 / 09		取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14
H750N+IM44 30			A		アダプタ - 不要	-	14		
有	H 28 / 09 ~	取付不可	取付不可	-	-	-			

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

7 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ - にご確認ください。

30 : セキュリティアラ - ム装着車は、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びバ - ボタマ - 作動中は、スマ - トキ - の一部機能が制限されます。

31 : EGS-W5 / W6 以外は、KES-04が必要です。
EGS-W5 / W6 は、ドアロックアダプタ - 不要です。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年11月現在

【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2018年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

車種名	イビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
							EGSシリ - ス	V-10		
フリードハイブリッド	無	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GP3	取付不可	H750N 5	A	KES-04	-	14	
スマートキ-装着車	有				H750N+IM44 5	A	アダプタ - 不要	-		
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有				H750N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	-		
セキュリティアラ-ム装着車	無				H750N 5	A	KES-04	-		
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有				H750N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	-		
セキュリティアラ-ム装着車	無				H750N 5	A	KES-04	-		
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H 26 / 04 ~ H 28 / 09	GP3	取付不可	H750N 5	A	KES-04	-	7	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H750N+IM44 5 30			A	アダプタ - 不要	-			
セキュリティアラ-ム装着車	無	H750N 5			A	KES-04	-			
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H750N+IM44 5 30			A	アダプタ - 不要	-			
セキュリティアラ-ム装着車	無	H750N 5			A	KES-04	-			
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H750N+IM44 5 30			A	アダプタ - 不要	-			
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 28 / 09 ~	GB7~8	取付不可	-	-	-			
フリード+										
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 28 / 09 ~	GB5~6	取付不可	-	-	-			
フリード+ ハイブリッド										
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 28 / 09 ~	GB7~8	取付不可	-	-	-			
フリードスパイク	無	H 22 / 07 ~ H 23 / 10	GB3~4	H050	H750N	E	KES-06	KES-06		
スマートキ-装着車	有			取付不可	H750N+IM44	E	KES-06	-	14	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有				H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14	
	無			取付不可	H050	H750N	E	KES-06	KES-06	
スマートキ-装着車	有				H 23 / 10 ~ H 24 / 11	H750N+IM44	E	KES-06	-	14
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有			H 23 / 10 ~ H 24 / 11	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14	
	無			取付不可	H050	H750N	E	KES-06	KES-06	
セキュリティアラ-ム装着車	無				H 24 / 11 ~ H 26 / 04	H750N	A	KES-04	アダプタ - 不要	7
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有			H 24 / 11 ~ H 26 / 04	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14	
	無			取付不可	H050	H750N	E	KES-06	KES-06	
セキュリティアラ-ム装着車	無				H 26 / 04 ~ H 28 / 09	H750N	A	KES-04	アダプタ - 不要	7
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有			H 26 / 04 ~ H 28 / 09	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル) は、取付不可。

7 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ - にご確認ください。

30 : セキュリティアラ - ム装着車は、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠) が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタキマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年11月現在

【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2018年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

車種名	イビ ライ ザ 装 備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
フリ - ドスパイク ハイブリッド	無	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GP3	取付不可	H750N 5	A	KES-04	-	14
					H750N+IM44 5				
	有	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		取付不可	H750N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
					H750N 5	A	KES-04	-	7
	有	H 26 / 04 ~ H 28 / 09		取付不可	H750N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
					H750N 5	A	KES-04	-	7
有			H750N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14		
ライフ	無	H 20 / 11 ~ H 22 / 11	JC1~2	取付不可	-	-	-		
					有	H 22 / 11 ~ H 26 / 04	取付不可	-	-
有	H 20 / 09 ~ H 22 / 10	取付不可		-				-	-
				有	H 22 / 10 ~ H 24 / 07	取付不可	-	-	-
有	H 27 / 02 ~ H 30 / 02	取付不可	-				-	-	
			有	H 30 / 02 ~	取付不可	-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

7 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ - にご確認ください。

30 : セキュリティアラ - ム装着車は、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマ - トキ - の一部機能が制限されます。