

# 適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、ハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター - 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター - 品番		
							EGSシリーズ	V-10	
<b>eKカスタム</b>	無	H 25 / 06 ~ H 27 / 10	B11W	取付不可	N722N 5	E	KES-06	-	
エンジンスイッチ&キーレスオプション装着車	有						-	-	
	無	H 27 / 10 ~		取付不可	N722N 5	E	KES-06	-	アイドリングストップ装着車は 取付不可。
エンジンスイッチ&キーレスオプション装着車	有						-	-	
<b>eスペース</b>	無	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可		-	-	-	
エンジンスイッチ&キーレスオプション装着車	有								
<b>eスペース カスタム</b>	有	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可		-	-	-	
<b>eKスポーツ</b>	無	H 18 / 09 ~ H 20 / 08	H82W	M161 24	M861K	E	KES-06	KES-06	
	無	H 20 / 08 ~ H 25 / 06		M161 24	M861K	E	KES-06	KES-06	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

### 取付方法のタイプ

- Aタイプ: 車室内接続。  
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
- Bタイプ: ドア内接続。  
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
- Eタイプ: KES-06を使用する割り込みタイプ
- ×: 取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



# 適合表

2017年4月現在

【三菱】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【三菱】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
							EGSシリ - ス	V-10		
eKカスタム エンジンスイッチ&キ-レスオハレ-ション装着車	無	H 25 / 06 ~ H 27 / 10	B11W	取付不可	N722N 5	E	KES-06	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。	
	有						-	-		
	無	H 27 / 10 ~		取付不可	N722N 5	E	KES-06	-		
	有						-	-		
eKスペース エンジンスイッチ&キ-レスオハレ-ション装着車	無	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可		-	-	-		
	有			取付不可		-	-	-		
eKスペース カスタム エンジンスイッチ&キ-レスオハレ-ション装着車	無	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可		-	-	-		
	有			取付不可		-	-	-		
eKスポ - ツ	無	H 18 / 09 ~ H 20 / 08	H82W	M161 24	M861K	E	KES-06	KES-06		
	無	H 20 / 08 ~ H 25 / 06		M161 24	M861K	E	KES-06	KES-06		
eKワゴン エンジンスイッチ&キ-レスオハレ-ション装着車	無	H 18 / 09 ~ H 20 / 08	H82W	M161 24	M861K	E	KES-06	KES-06		
	無	H 20 / 08 ~ H 25 / 06		M161 24	M861K	E	KES-06	KES-06		
	有	H 25 / 06 ~ H 27 / 10	B11W	取付不可	N722N 5	E	KES-06	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。	
							-	-		
	有	H 27 / 10 ~		取付不可	N722N 5	E	KES-06	-		
							-	-		
i (アイ) キ-レスオハレ-ション装着車	無	H 18 / 01 ~ H 21 / 11	HA系	取付不可		-	-	-		
	無	H 21 / 11 ~ H 25 / 06		取付不可		-	-	-		
RVR エンジンスイッチ&キ-レスオハレ-ション装着車	有	H 22 / 02 ~ H 23 / 10	GA系	取付不可		-	-	-		
	有	H 23 / 10 ~		取付不可		-	-	-		

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

24: フットブレ - キ配線は、行なわないでください。フットブレ - キ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

# 適合表

2017年4月現在

【三菱】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【三菱】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
アウトランダー- キ-レスオペレ-ション装着車	有	H 17 / 10 ~ H 19 / 10	CW系	M162+IBA-04	M861K+IBA-04 <sub>5</sub>	E	KES-06+GSB-01	KES-06	16
	有	H 19 / 10 ~ H 21 / 09		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 <sub>5</sub>	A	KES-04	アダプタ- 不要	16
	有	H 21 / 09 ~ H 24 / 10		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 <sub>5</sub>	A	KES-04	アダプタ- 不要	16
	有	H 24 / 10 ~ H 27 / 06	GF系	取付不可		-	-	-	
	有	H 27 / 06 ~		取付不可		-	-	-	
ギャラン フォルティス キ-レスオペレ-ション装着車	有	H 19 / 08 ~ H 22 / 01	CY系	M162+IBA-04	M861K+IBA-04 <sub>5</sub>	E	KES-06+GSB-01	KES-06	SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。 16
	有	H 22 / 01 ~ H 23 / 10		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 <sub>5</sub>	E	KES-06+GSB-01	KES-06	SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。 16
	有	H 23 / 10 ~ H 25 / 03		取付不可		-	-	-	
ギャラン フォルティス スポ-ツ バック キ-レスオペレ-ション装着車	有	H 20 / 12 ~ H 22 / 01	CX系	M162+IBA-04	M861K+IBA-04 <sub>5</sub>	E	KES-06+GSB-01	KES-06	SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。 16
	有	H 22 / 01 ~ H 23 / 10		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 <sub>5</sub>	E	KES-06+GSB-01	KES-06	SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。 16
	有	H 23 / 10 ~ H 25 / 03		取付不可		-	-	-	
グランディス キ-レスオペレ-ション装着車	有	H 17 / 05 ~ H 21 / 03	NA系	M161+IBA-04	M861K+IBA-04	A	KES-04	アダプタ- 不要	16
	無	H 17 / 11 ~ H 21 / 04	Z2#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	34
無	H 21 / 04 ~ H 24 / 06	M161		M861K	E	KES-06	KES-06	34	
コルト プラス	無	H 16 / 10 ~ H 20 / 10	Z2#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
	無	H 20 / 10 ~ H 24 / 08		M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
タウンボックス キ-レスオペレ-ション装着車	無	H 17 / 12 ~ H 23 / 11	U6#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	34
	無	H 26 / 02 ~ H 27 / 03	DS64	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	9
	有	H 27 / 03 ~	DS17	取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

9 : 一部車両を除きセキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

34 : キ-レス(オプション)は、純正キ-レス(ディ-ラ-オプションを除く)装着車のみ取付可能。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

16 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-レスオペレ-ションシステムの一部機能が制限されます。

# 適合表

2017年4月現在

**【三菱】**

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

**【三菱】**

車種名	イモビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番			
							EGSシリ-ズ	V-10		
ディグニティ	エンジンスイッチ&キ-レス オペレ-ション装着車	有	H 24 / 07 ~	Y51	取付不可		-	-	-	
デリカ (バン/トラック)		無	H 14 / 08 ~ H 19 / 08	SK	取付不可		-	-	-	
		無	H 19 / 08 ~ H 23 / 10		取付不可		-	-	-	
デリカ D:2	エンジンスイッチ&キ-レス オペレ-ション装着車	有	H 23 / 03 ~ H 25 / 12	MB15S	取付不可	PS91 28	E	KES-06	-	8 16
	エンジンスイッチ&キ-レス オペレ-ション装着車	有	H 25 / 12 ~ H 27 / 12		取付不可	PS92 28	E	KES-06	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 8 16
	エンジンスイッチ&キ-レスオペレ-ション装着車	有	H 27 / 12 ~ H 29 / 02	MB36S	取付不可		-	-	-	
	エンジンスイッチ&キ-レスオペレ-ション装着車	有	H 29 / 02 ~	MB36 / 46S	取付不可		-	-	-	
デリカ D:3		無	H 23 / 10 ~	M2#系	N021	N721N	E	KES-06	KES-06	
デリカ D:5	キ-レスオペレ-ション装着車	有	H 19 / 01 ~ H 22 / 01	CV系	M162+IBA-04	M861K+IBA-04 5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	16 26
	キ-レスオペレ-ション装着車	有	H 22 / 01 ~ H 24 / 12		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	16 26
	キ-レスオペレ-ション装着車	有	H 24 / 12 ~		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	16 26
デリカ スペ-スギア		無	H 16 / 09 ~ H 19 / 01	PA~PF	M161	M861K	A	KES-04	アダプタ-不要	キ-レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
デリカ バン		無	H 23 / 10 ~	M2#系	N021	N721N	E	KES-06	KES-06	
トッポ		無	H 20 / 09 ~ H 25 / 06	H82A	M161 24	M861K	E	KES-06	KES-06	
トライトン		有	H 18 / 09 ~ H 21 / 02	KB9T	取付不可		-	-	-	
		有	H 21 / 02 ~ H 23 / 08		取付不可		-	-	-	
バジェロ		有	H 18 / 10 ~ H 20 / 10	V8# / 9#系	M161+IBA-04	M861K+IBA-04	A	KES-04	アダプタ-不要	
		有	H 20 / 10 ~ H 26 / 07		M161+IBA-04	M861K+IBA-04	A	KES-04	アダプタ-不要	
		有	H 26 / 07 ~		M161+IBA-04	M861K+IBA-04	A	KES-04	アダプタ-不要	
バジェロ イオ		無	H 18 / 01 ~ H 19 / 06	H7#系	M161	M861K	x	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。
バジェロ ミニ		無	H 17 / 12 ~ H 20 / 09	H5#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
		無	H 20 / 09 ~ H 24 / 06		M161	M861K	E	KES-06	KES-06	

2 : EGS-M4 / W6 (キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムを「OFF」にしてください。

24 : フットブレ-キ配線は、行なわないでください。フットブレ-キ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

26 : イモビライザ-解除可能なスベアキ-(信号発信機内臓)がない場合には、別途ディ-ラ-にてご購入ください。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

16 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、

キ-レスオペレ-ションシステムの一部機能が制限されます。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ-ディ-ラ-等にて行ってください。

# 適合表

2017年4月現在

【三菱】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【三菱】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
							EGSシリ - ス	V-10		
ブラウディア	エンジンスイッチ&キ-レス オベレ-ション装着車	有	H 24 / 07 ~	Y51	取付不可		-	-	-	
ミニカ (バン)		無	H 18 / 10 ~ H 23 / 07	H4#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	34
ミニキャブトラック		無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	U6#系	M161	M861K	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
		無	H 20 / 12 ~ H 23 / 11		M161	M861K	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
		無	H 23 / 11 ~ H 26 / 02		M161	M861K	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
		無	H 26 / 02 ~	DS16	取付不可		-	-	-	
ミニキャブバン		無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	U6#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	34
		無	H 20 / 12 ~ H 23 / 11		M161	M861K	E	KES-06	KES-06	34
		無	H 23 / 11 ~ H 26 / 02		M161	M861K	E	KES-06	KES-06	34
	ターボ車	無	H 26 / 02 ~ H 27 / 03	DS64	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	9
	ターボ車以外	無			A099	A799N 5				9 34
	無	H 27 / 03 ~	DS17	取付不可		-	-	-		
ミラ - ジュ		無	H 24 / 08 ~ H 28 / 01	A05A	取付不可		-	-	-	
	エンジンスイッチ&キ-レスオベレ-ション装着車	有			取付不可		-	-	-	
	エンジンスイッチ&キ-レスオベレ-ション装着車	有			H 28 / 01 ~	A03A	取付不可		-	-
ランサ -		無	H 17 / 12 ~ H 20 / 06	CS系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
		無	H 20 / 06 ~ H 22 / 05		M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
ランサ - エボリュ - ション		有	H 17 / 03 ~ H 19 / 10	CT系	取付不可		-	-	-	オ - トマチック車の設定がないため、取付不可。
ランサ - エボリュ - ション		有	H 19 / 10 ~ H 22 / 10	CZ系	取付不可		-	-	-	オ - トマチック車の設定がないため、取付不可。
		有	H 22 / 10 ~ H 28 / 03		取付不可		-	-	-	オ - トマチック車の設定がないため、取付不可。
ランサ - カ - ゴ		無	H 17 / 12 ~ H 20 / 12	CS系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
		無	H 20 / 12 ~ H 25 / 06	Y12	N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
		無	H 25 / 06 ~ H 29 / 02		取付不可		-	-	-	
		無	H 29 / 02 ~		取付不可		-	-	-	
ランサ - ワゴン		無	H 17 / 12 ~ H 19 / 06	CS系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

9 : 一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモードを「OFF」にしてください。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

34 : キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。