

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスタート本体によってハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名を確認ください。

エンジンスタートのキーレス機能を動かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスタート - タ - 適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|--------|---------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|----|
| | | | | Z / L / L S | Z / L | 取付方法 のタイプ | アダプタ - 品番 | |
| コモ | 無 | H 19 / 08 ~ H 22 / 12 | E 2 5 | N 0 2 1 | N 7 2 1 N | × | - | |
| | ガソリン車 | H 22 / 12 ~ H 24 / 06 | | N 0 2 1 | N 7 2 1 N | × | - | |
| | ディーゼル車 | | N 0 2 1 2 3 | N 7 2 1 N 5 | × | - | | |
| | ガソリン車 | H 24 / 07 ~ | E 2 6 | 取付不可 | N 7 2 1 N | E | KES-06 | |
| ディーゼル車 | N 7 2 1 N 5 | | | - | - | | | |
| | 有 | | | 取付不可 | | - | - | |

車両側のイモビライザー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ
 Aタイプ:車室内接続。
 C 2 0 4を使用する分岐タイプ
 Bタイプ:ドア内接続。
 C 2 0 4を使用する分岐タイプ
 Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
 ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

2017年12月現在

【イスズ】

終了年が記載されていない車種に、2017年12月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【イスズ】

| 車種名 | イビライザ - 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスタ-タ-適合情報 | | キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|-----|------------------|-----------------------|-------|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------|----|
| | | | | Z / L / L S | Z / L | 取付方法 のタイプ | アダプタ-品番 | |
| コモ | 無 | H 19 / 08 ~ H 22 / 12 | E 2 5 | N 0 2 1 | N 7 2 1 N | × | - | |
| | ガソリン車 | H 22 / 12 ~ H 24 / 06 | | N 0 2 1 | N 7 2 1 N | × | - | |
| | ディーゼル車 | | | N 0 2 1 23 | N 7 2 1 N 5 | E | K E S - 0 6 | |
| | ガソリン車 | H 24 / 07 ~ | E 2 6 | 取付不可 | N 7 2 1 N | E | K E S - 0 6 | |
| | ディーゼル車 | | | | N 7 2 1 N 5 | - | - | |
| | 有 | | | | 取付不可 | - | - | |

5 Pポジション線の接続が必要です。

23 フットプレ-キ配線と本体モ-ドスイッチ1をONにする必要があります。