

インジケータ表示一覧

EDR-21G / 21 / 11 / 21Gα / 21α / 11α のインジケータ表示一覧

EDR-22G / 22 のインジケータ表示一覧

EDR-21G/21/11/21Gα/21α/11αのインジケータ表示一覧

インジケータの表示と表示内容について、説明します。



●録画停止中の状態表示

インジケータ表示	状態	備考
青 赤 0.5秒周期、青点滅 約1～5秒間	・システムチェック中	・電源 ON 後にシステムチェックをおこないます。
青 赤 0.2秒周期青点滅、1秒消灯 別の状態に移行するまで繰り返し	・無線LANモード接続待機中	・スマートフォンからの無線 LAN 接続を待機しています。
青 赤 0.5秒点灯、0.2秒消灯、赤青交互点滅 別の状態に移行するまで繰り返し	・無線LANモード接続中	・スマートフォンと無線 LAN 接続しています。
青 赤 赤青消灯	・電源OFF ・システムチェックで SD カード未検出 ・モード切替中(無線 LAN モードから常時録画切替時など)	・録画は、停止しています。 ・5～6秒消灯することがあります。

●録画中の状態表示一覧

インジケータ表示	状態	備考
青 赤 青継続点灯 別の状態に移行するまで繰り返し	・常時録画中 ・電源 OFF 後の録画ファイル書き込み動作	・常時録画中です。 ・電源 OFF 後、しばらく点灯して消灯します。
青 赤 0.2秒周期、赤青交互点滅 時刻同期するまで継続	・常時録画中 ・時刻非同期状態	・時刻は、実際の時刻と異なります。 ・時刻同期が、おこなわれていない状態です。
青 赤 0.2秒周期、青点滅 最長約20秒繰り返し	・手動録画中 ・衝撃録画中	・手動録画、衝撃録画中に電源を OFF すると、青点灯後に消灯します。

●異常発生時の状態表示

※ 異常が発生した場合の処置方法は、取扱説明書の「こんなときは—Q&A—」を参照してください。

インジケータ表示	状態	備考
青 赤 0.5秒周期、赤点滅	・SDカード異常 ・常時録画の容量がいっぱい ※上書き保存(常時)の設定がOFFのとき	・すべての録画動作が出来ません。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。
青 赤 青継続点灯/0.5秒周期、赤点滅	・イベント録画(衝撃録画、手動録画)の容量がいっぱい ※上書き保存(衝撃、手動)の設定がOFFのとき	・常時録画は、継続して録画しています。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。
青 赤 赤2連点滅、1秒消灯を3回後にシステムチェックの繰り返し	・フロントカメラ異常	・すべての録画動作が出来ません。 ・無線 LAN モードへ移行出来ません。
青 赤 赤3連点滅、1秒消灯 別の状態に移行するまで繰り返し	・リアカメラ異常	・フロントカメラのみで録画します。 ・無線 LAN モードへ移行出来ません。
青 赤 赤4連点滅、1秒消灯 別の状態に移行するまで繰り返し	・GPS 異常 (EDR-21Gαのみ)	・GPSの位置情報を記録せずに録画を継続します。 ・無線 LAN モードへ移行出来ません。
青 赤 赤3連点滅、1秒消灯を2回、赤2連点滅、1秒消灯を2回後にシステムチェックの繰り返し	・フロントカメラ、リアカメラ異常	・すべての録画動作が出来ません。 ・無線 LAN モードへ移行出来ません。
青 赤 赤継続点灯	・本体異常	・すべての機能を使用することが出来ません。

●その他の状態表示

インジケータ表示	状態	備考
青 赤 1秒間青赤同時点灯 ※備考欄参照	・無線LAN接続、パスワード初期化完了	・パスワード初期化表示後、初期化操作前の表示に戻ります。
青 赤 青1秒消灯、1秒点灯、1秒消灯	・GPS 測位完了 (EDR-21Gαのみ)	・電源 ON 後、1回のみ表示。

EDR-22G / 22 のインジケータ表示一覧

インジケータの表示と表示内容について、説明します。



●録画停止中の状態表示

インジケータ表示	状態	備考
青 赤 0.5秒周期、青点滅 約3秒間	・システムチェック中	・電源 ON 後にシステムチェックをおこないます。 ・無線 LAN モード OFF 後にシステムチェックをおこないます。
青 赤 0.2秒周期青点滅、1秒消灯 別の状態に移行するまで繰り返し	・無線LANモード接続待機中	・スマートフォンからの無線 LAN 接続を待機しています。
青 赤 0.5秒点灯、0.2秒消灯、赤青交互点滅 別の状態に移行するまで繰り返し	・無線LANモード接続中	・スマートフォンと無線 LAN 接続しています。
青 赤 赤青消灯	・電源OFF ・システムチェックで SD カード未検出 ・モード切替中(無線 LAN モードから常時録画切替時など)	・録画は、停止しています。 ・5～6秒消灯することがあります。

●録画中の状態表示一覧

インジケータ表示	状態	備考
青 赤 青継続点灯 別の状態に移行するまで繰り返し	・常時録画中 ・電源 OFF 後の録画ファイル書き込み動作	・常時録画中です。 ・電源 OFF 後、しばらく点灯して消灯します。
青 赤 0.2秒周期、赤青交互点滅 時刻同期するまで継続	・常時録画中 ・時刻非同期状態	・時刻は、実際の時刻と異なります。 ・時刻同期が、おこなわれていない状態です。
青 赤 0.2秒周期、青点滅 最長約20秒繰り返し	・手動録画中 ・衝撃録画中	・手動録画、衝撃録画中に電源を OFF すると、青点灯後に消灯します。

●異常発生時の状態表示

※ 異常が発生した場合の処置方法は、取扱説明書の「こんなときは—Q&A—」を参照してください。

インジケータ表示	状態	備考
青 赤 0.5秒周期、赤点滅	・SDカード異常 ・常時録画の容量がいっぱい ※上書き保存(常時)の設定がOFFのとき	・すべての録画動作が出来ません。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。
青 赤 青継続点灯/0.5秒周期、赤点滅	・イベント録画(衝撃録画、手動録画)の容量がいっぱいで、全てのイベント録画ファイルが保護されている ※上書き保存(衝撃、手動)の設定がONのとき	・イベント録画(衝撃録画、手動録画)発生時にファイルが保存されません。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。
青 赤 SD カードの残容量が実際の録画時間に対し異なるとき。(EDR以外のファイルがSDカードに書き込まれている場合など)	・SD カードの残容量が実際の録画時間に対し異なるとき。(EDR以外のファイルがSDカードに書き込まれている場合など)	・録画可能な時間が少なくなります。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。
青 赤 青継続点灯/0.5秒周期、赤点滅	・イベント録画(衝撃録画、手動録画)の容量がいっぱい ※上書き保存(衝撃、手動)の設定がOFFのとき	・常時録画は、継続して録画しています。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。
青 赤 赤2連点滅、1秒消灯を3回後にシステムチェックの繰り返し	・フロントカメラ異常	・すべての録画動作が出来ません。 ・無線 LAN モードへ移行出来ません。
青 赤 赤3連点滅、1秒消灯 別の状態に移行するまで繰り返し	・リアカメラ異常	・フロントカメラのみで録画します。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。
青 赤 赤4連点滅、1秒消灯 別の状態に移行するまで繰り返し	・GPS 異常 (EDR-22Gのみ)	・GPSの位置情報を記録せずに録画を継続します。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。
青 赤 赤3連点滅、1秒消灯を2回、赤2連点滅、1秒消灯を2回後にシステムチェックの繰り返し	・フロントカメラ、リアカメラ異常	・すべての録画動作が出来ません。 ・無線 LAN モードへ移行出来ません。
青 赤 赤継続点灯	・本体異常	・すべての機能を使用することが出来ません。

●その他の状態表示

インジケータ表示	状態	備考
青 赤 1秒間青赤同時点灯 ※備考欄参照	・無線LAN接続、パスワード初期化完了	・パスワード初期化表示後、初期化操作前の表示に戻ります。
青 赤 青1秒消灯、1秒点灯、1秒消灯	・GPS 測位完了 (EDR-22Gのみ)	・電源 ON 後、1回のみ表示。