

# 適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月  
または初年度検査年月  
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、  
ハーネス品番が違ったり、  
取付出来ない場合があります。  
本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を動かせる  
ために必要な情報です。  
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が  
記載されています。

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番			
						EGSシリーズ	V-10			
C - V	セキュリティアラーム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 21 / 09	RE3~4	取付不可	H756K+1BA-05	×	-	-	キーレス(オプション)取付不可。 7 27 キーレス(オプション)取付不可。 7 14 27 キーレス(オプション)取付不可。 7 27 キーレス(オプション)取付不可。 7 14 27
	スマートキー-&セキュリティアラーム装着車									
	セキュリティアラーム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 23 / 12							
	スマートキー-&セキュリティアラーム装着車									
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 23 / 12 ~ H 28 / 08	RM1/4	取付不可	-	-	-		
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 08 ~	RW1/2 RT5/6	取付不可	-	-	-		
C - Z	セキュリティアラーム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 09	ZF1	取付不可	H750N+IM43 5 30	A	アダプター-不要	-	14
	スマートキー-&セキュリティアラーム装着車					H750N+IM44 5 30				
	セキュリティアラーム装着車	有	H 24 / 09 ~ H 27 / 10	ZF2	取付不可	H750N+IM43 5 30	A	アダプター-不要	-	
	スマートキー-&セキュリティアラーム装着車					H750N+IM44 5 30				
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 10 ~ H 29 / 01		取付不可	-	-	-		

車両側のイモビライザーやスマートエントリー  
等装備の有無については、車両をご購入され  
ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を  
ご確認ください。

取付方法のタイプ  
Aタイプ:車室内接続。  
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)  
Bタイプ:ドア内接続。  
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)  
Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ  
×:取付不可

備考欄にも重要な事項が  
記入されています。  
必ず確認してください。



# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

2019年 4月現在

## 【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

## 【ホンダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
							EGSシリ - ス	V-10		
CR - V	セキュリティアラ - ム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 21 / 09	RE3 ~ 4	取付不可	H756K + IBA-05	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 7 27
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									キ - レス(オプション)取付不可。 7 14 27
	セキュリティアラ - ム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 23 / 12	RE3 ~ 4	取付不可	H756K + IBA-05	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 7 27
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									キ - レス(オプション)取付不可。 7 14 27
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 23 / 12 ~ H 28 / 08	RM1 / 4	取付不可	-	-	-	-	
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 08 ~	RW1 / 2, RT5 / 6	取付不可	-	-	-	-		
CR - Z	セキュリティアラ - ム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 09	ZF1	取付不可	H750N + IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車					H750N + IM44 5 30				
	セキュリティアラ - ム装着車	有	H 24 / 09 ~ H 27 / 10	ZF2	取付不可	H750N + IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車					H750N + IM44 5 30				
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 10 ~ H 29 / 01		取付不可	-	-	-	-	
N - BOX										
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 23 / 12 ~ H 29 / 09	JF1 ~ 2	取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 29 / 09 ~	JF3 ~ 4	取付不可		-	-	-	
N - BOX SLASH										
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 26 / 12 ~ H 30 / 01	JF1 ~ 2	取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 01 ~		取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35
N - BOX +										
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 24 / 07 ~ H 25 / 12	JF1 ~ 2	取付不可	PS42 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~ H 29 / 08		取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35
N - ONE										
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 24 / 11 ~ H 26 / 05	JG1 ~ 2	取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 26 / 05 ~ H 27 / 07		取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 07 ~ H 29 / 12		取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 29 / 12 ~		取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

7 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ - にご確認ください。

27 : お取り付けの際は、『専用ハ - ネス接続時の注意事項』を良くお読み頂き、作業を行なってください。

30 : セキュリティアラ - ム装着車は、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

35 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

2019年 4月現在

## 【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

## 【ホンダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
<b>N - VAN</b>									
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 07 ~	JJ1 ~ 2	取付不可		-	-	-	
<b>N - WGN</b>									
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 11 ~	JH1 ~ 2	取付不可	PS41 28	A	アダプタ - 不要	-	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランブ装着車は取付不可。
<b>S2000</b>	有	H 17 / 11 ~ H 21 / 06	AP2	取付不可		-	-	-	オートマチック車の設定がないため、取付不可。
<b>S660</b>									
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 04 ~	JW5	取付不可		-	-	-	
<b>アクティ</b>	無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HH5 ~ 6	H051	H751N	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
	無	H 22 / 08 ~ H 30 / 07		H051	H751N	E	KES-06	KES-06	
<b>アクティトラック</b>	無	H 21 / 12 ~	HA8 ~ 9	取付不可		-	-	-	
<b>アコード</b>	セキュリティアラ - ム装着車	H 20 / 12 ~ H 23 / 02	CU2	取付不可		-	-	-	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									
セキュリティアラ - ム装着車									
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									
	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 03	CU1 ~ 2	取付不可		-	-	-	
<b>アコード ツアラ -</b>									
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 23 / 02	CW2	取付不可		-	-	-	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									
セキュリティアラ - ム装着車									
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									
	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 03	CW1 ~ 2	取付不可		-	-	-	
<b>アコード ハイブリッド</b>									
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 06 ~ H 28 / 05	CR6	取付不可		-	-	-	
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 28 / 05 ~	CR6 ~ 7	取付不可		-	-	-	
<b>インサイト</b>	セキュリティアラ - ム装着車	H 21 / 02 ~ H 23 / 11	ZE2	取付不可	H750N+IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	H750N+IM44 5 30								
セキュリティアラ - ム装着車	H750N+IM43 5 30								
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	H750N+IM44 5 30								
	有	H 23 / 11 ~ H 26 / 03	ZE2 ~ 3	取付不可		A	アダプタ - 不要	-	14
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 12 ~	ZE4	取付不可		-	-	-	
<b>インスパイア</b>									
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 19 / 12 ~ H 22 / 08	CP3	取付不可		-	-	-	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 22 / 08 ~ H 24 / 09		取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

30 : セキュリティアラ - ム装着車は、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

35 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

2019年 4月現在

## 【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

## 【ホンダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
							EGSシリ - ス	V-10		
<b>ヴェゼル</b>										
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~ H 30 / 02	RU1 ~ 2	取付不可		-	-	-		
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 02 ~		取付不可		-	-	-		
<b>ヴェゼル ハイブリッド</b>										
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~ H 30 / 02	RU3 ~ 4	取付不可		-	-	-		
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 02 ~		取付不可		-	-	-		
<b>エアウェイブ</b>										
スマートキ-装着車	有	H 20 / 04 ~ H 22 / 08	GJ1 ~ 2	H050 + IBA-05	H750N + IM42	E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。	
				取付不可		-	-	-		
<b>エディックス</b>										
スマートキ-装着車	有	H 18 / 11 ~ H 21 / 08	BE3 / 4 / 8	取付不可		-	-	-		
<b>エリシオン</b>										
セキュリティアラ-ム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 22 / 11	RR1 ~ 6	H050 + IBA-05 33	H750N + IM42	B	KES-04	アダプタ - 不要	7	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				取付不可		-	-	-		
セキュリティアラ-ム装着車				H22 / 11 ~ H 25 / 10	H050 + IBA-05 33	H750N + IM42	B	KES-04	アダプタ - 不要	7
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				取付不可		-	-	-		
<b>オデッセイ</b>										
	有	H 20 / 10 ~ H 23 / 10	RB3 ~ 4	取付不可		-	-	-		
	有	H 23 / 10 ~ H 25 / 11		取付不可		-	-	-		
	有	H 25 / 11 ~ H 29 / 11	RC1 ~ 2	取付不可		-	-	-		
	有	H 29 / 11 ~	RC1 ~ 4	取付不可		-	-	-		
<b>グレイス</b>										
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 06 ~	GM6 / 9	取付不可		-	-	-		
<b>グレイス ハイブリッド</b>										
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 26 / 12 ~	GM4 ~ 5	取付不可		-	-	-		
<b>クロスロード</b>										
セキュリティアラ-ム装着車	無	H 19 / 02 ~ H 22 / 08	RT1 ~ 4	取付不可	H756K	A	KES-04	-	27	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有				H756K + IBA-05					7 27
						x	-	-		キ - レス(オプション)取付不可。 7 14 27
<b>ジェイド</b>										
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 02 ~ H 30 / 05	FR4 ~ 5	取付不可		-	-	-		
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 05 ~		取付不可		-	-	-		
<b>シビック</b>										
セキュリティアラ-ム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 22 / 08	FD1 ~ 2	H050 + IBA-05	H750N + IBA-05	B	KES-04	アダプタ - 不要	7	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				H053 + IBA-05	H753K + IBA-05	x	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 7 14	
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車				H 29 / 09 ~	FK7 ~ 8 / FC1	取付不可		-	-	-

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

27 : お取り付けの際は、『専用ハ - ネス接続時の注意事項』を良くお読み頂き、作業を行なってください。

33 : キ - の頭部にキ - レスの操作スイッチが付いているキ - が標準設定されているお車は、お取り付け出来ません。

7 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ - ラ - にご確認ください。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

2019年 4月現在

## 【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

## 【ホンダ】

車種名	イビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ズ	V-10	
シビック ハイブリッド	有	H 20 / 09 ~ H 22 / 10	FD 3	取付不可		-	-	-	
シャトル	有	H 27 / 05 ~	GK 8 ~ 9	取付不可		-	-	-	
シャトル ハイブリッド									
シャトル ハイブリッド プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 05 ~	GP 7 ~ 8	取付不可		-	-	-	
ステップワゴン				H 050 + IBA-05	H 750N + IM42	E	×	KES-06	EGSシリ - ズは、キ - レス(オプション)取付不可。
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 19 / 11 ~ H 21 / 10	RG 1 ~ 4	H 050 + IBA-05 7	H 644N + IM42	B	KES-04	アダプタ - 不要	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車				H 053 + IBA-05 7	H 644N + IM41	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 14
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 21 / 10 ~ H 24 / 04	RK 1 ~ 2 / 5 ~ 6	取付不可		-	-	-	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 27 / 04	RK 1 ~ 7	取付不可		-	-	-	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車									
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 04 ~ H 29 / 09	RP 1 ~ 4	取付不可		-	-	-	
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 29 / 09 ~		取付不可		-	-	-	
ストリ - ム	無			H 050	H 750N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 18 / 07 ~ H 21 / 06	RN 6 ~ 9	H 050 + IBA-05 7	H 750N + IM43 30	A	31	アダプタ - 不要	14
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車				H 053 + IBA-05 7					
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 21 / 06 ~ H 24 / 04		H 050 + IBA-05	H 750N + IM43	A	KES-04	アダプタ - 不要	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車				H 050 + IBA-05 7	H 750N + IM43 30	A	31	アダプタ - 不要	14
セキュリティアラ - ム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 26 / 05		H 050 + IBA-05 7	H 750N + IM43 30	A	31	アダプタ - 不要	14
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車				H 053 + IBA-05 7					
ゼスト/ゼストスパ - ク									
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 24 / 11	JE 1 ~ 2	取付不可	H 641N + IM41	A	KES-04	-	14
パ - トナ -	無	H 18 / 03 ~ H 22 / 08	GJ 3 ~ 4	H 050	H 750N	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
パモス	無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HM 1 ~ 2	H 051	H 751N	E	KES-06	KES-06	
	無	H 22 / 08 ~ H 30 / 05		H 051	H 751N	E	KES-06	KES-06	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

7 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ - ラ - にご確認ください。

30 : セキュリティアラ - ム装着車は、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

31 : EGS-W5 / W6 以外は、KES-04が必要です。

EGS-W5 / W6 は、ドアロックアダプタ - 不要です。

# 適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

2019年 4月現在

## 【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

## 【ホンダ】

車種名	イビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタート - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考		
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番				
							EGSシリ - ス	V-10			
パモス ホビオ	無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HM3 ~ 4 / HJ1 ~ 2	H051	H751N	E	KES-06	KES-06			
	無	H 22 / 08 ~ H 30 / 05		H051	H751N	E	KES-06	KES-06			
フィット	セキュリティアラ - ム装着車 スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	H 19 / 10 ~ H 21 / 11	GE6 ~ 9	H050 + IBA-05	H750N + IM43	E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。		
				H050 + IBA-05 7	H750N + IM43 30	A	31	アダプタ - 不要			
	取付不可			A	アダプタ - 不要	-	14				
	H050 + IBA-05	H750N + IM43		E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。				
	取付不可	H750N + IM43 30		E	KES-06	-	14				
	A	アダプタ - 不要		-	14						
	H050 + IBA-05	H750N + IM43		E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。				
	取付不可	H750N + IM43 30		E	KES-06	-	14				
	A	アダプタ - 不要		-	14						
	H050 + IBA-05	H750N + IM43		E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。				
	取付不可	H750N + IM43 30		E	KES-06	-	14				
	A	アダプタ - 不要		-	14						
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有		H 25 / 09 ~ H 29 / 06	GK3 ~ 6	取付不可		-	-	-	
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有		H 29 / 06 ~		取付不可		-	-	-	
フィット ハイブリッド	スマートキ - 装着車 スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	H 22 / 10 ~ H 24 / 05	GP1	取付不可	H750N + IM43 5	E	KES-06	-	14		
					H750N + IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14		
	スマートキ - 装着車 スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	H 24 / 05 ~ H 25 / 09	GP1 / 4	取付不可	H750N + IM43 5	E	KES-06	-	14		
					H750N + IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14		
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 09 ~ H 29 / 06	GP5	取付不可		-	-	-		
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 29 / 06 ~	GP5 ~ 6	取付不可		-	-	-		
フィット アリア	有	H 19 / 05 ~ H 21 / 01	GD8 ~ 9	H050 + IBA-05	H750N + IM42	E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。		

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

7 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタート - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ - にご確認ください。

30 : セキュリティアラ - ム装着車は、エンジンスタート - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタート - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

14 : リモコンエンジンスタート - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

31 : EGS-W5 / W6 以外は、KES-04が必要です。  
EGS-W5 / W6 は、ドアロックアダプタ - 不要です。

# 適合表

2019年 4月現在

## 【ホンダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## 【ホンダ】

車種名	イビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
フィット シャトル	有	H 23 / 06 ~ H 25 / 08	GG7 ~ 8	取付不可	H750N+IM43	E	KES-06	-	14
					H750N+IM43 30	A	アダプタ - 不要	-	14
					H750N+IM43 30	A	アダプタ - 不要	-	14
	有	H 25 / 08 ~ H 27 / 05		取付不可	H750N+IM43 30	A	アダプタ - 不要	-	14
					H750N+IM43 30	A	アダプタ - 不要	-	14
フィット シャトル ハイブリッド	有	H 23 / 06 ~ H 25 / 08	GP2	取付不可	H750N+IM43 5	E	KES-06	-	14
					H750N+IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
					H750N+IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
	有	H 25 / 08 ~ H 27 / 05		取付不可	H750N+IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
					H750N+IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
フリード	無	H 20 / 05 ~ H 22 / 11	GB3 ~ 4	H050	E	KES-06	KES-06		
	有			H050+IBA-05 7	A	31	アダプタ - 不要		
				H050+IBA-05 7	A	アダプタ - 不要	-	14	
	有	H 22 / 11 ~ H 23 / 10		取付不可	H050	E	KES-06	KES-06	
					H050+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	EGS-W5 / W6は、GSB-01不要。
					H750N+IM44	E	KES-06	-	14
	有	H 23 / 10 ~ H 24 / 11		取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14
					H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14
	有	H 23 / 10 ~ H 24 / 11		取付不可	H050	E	KES-06	KES-06	
					H050+IBA-05	E	KES-06	-	14
	有	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14
					H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14
	有	H 26 / 04 ~ H 28 / 09		取付不可	H050	E	KES-06	KES-06	
					H050	E	KES-06	KES-06	
	有	H 28 / 09 ~		取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

7 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ - にご確認ください。

30 : セキュリティアラ - ム装着車は、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタマ - 作動中は、スマ - トキ - の一部機能が制限されます。

31 : EGS-W5 / W6 以外は、KES-04が必要です。  
EGS-W5 / W6 は、ドアロックアダプタ - 不要です。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

2019年 4月現在

## 【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

## 【ホンダ】

車種名	イビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
<b>フリードハイブリッド</b>	無	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GP3	取付不可	H750N 5	A	KES-04	-	14
スマートキ-装着車	有				H750N+IM44 5	A	アダプタ - 不要	-	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有				H750N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	-	
セキュリティアラ-ム装着車	無				H750N 5	A	KES-04	-	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有				H750N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	-	
セキュリティアラ-ム装着車	無				H750N 5	A	KES-04	-	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H 26 / 04 ~ H 28 / 09	GP3	取付不可	H750N 5	A	KES-04	-	7
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H750N+IM44 5 30			A	アダプタ - 不要	-		
セキュリティアラ-ム装着車	無	H750N 5			A	KES-04	-		
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H750N+IM44 5 30			A	アダプタ - 不要	-		
セキュリティアラ-ム装着車	無	H750N 5			A	KES-04	-		
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H750N+IM44 5 30			A	アダプタ - 不要	-		
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 28 / 09 ~	GB7~8	取付不可	-	-	-		
<b>フリード+</b>									
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 28 / 09 ~	GB5~6	取付不可	-	-	-		
<b>フリード+ ハイブリッド</b>									
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 28 / 09 ~	GB7~8	取付不可	-	-	-		
<b>フリードスパイク</b>	無	H 22 / 07 ~ H 23 / 10	GB3~4	H050	H750N	E	KES-06	KES-06	
スマートキ-装着車	有			取付不可	H750N+IM44	E	KES-06	-	14
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GB3~4	取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14
スマートキ-装着車	有			H050	H750N	E	KES-06	KES-06	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H 24 / 11 ~ H 26 / 04	GB3~4	取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14
セキュリティアラ-ム装着車	無			H050	H750N	E	KES-06	KES-06	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H 26 / 04 ~ H 28 / 09	GB3~4	取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14
セキュリティアラ-ム装着車	無			H050	H750N	E	KES-06	KES-06	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有			取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	-	14

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル) は、取付不可。

7 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ - にご確認ください。

30 : セキュリティアラ - ム装着車は、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠) が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタキマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。



# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

2019年 4月現在

## 【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

## 【ホンダ】

車種名	イビ ライ ザ 装 備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
フリ - ドスパイク ハイブリッド	無	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GP3	取付不可	H750N 5	A	KES-04	-	14
					H750N+IM44 5				
	有	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		取付不可	H750N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
					H750N 5	A	KES-04	-	7
	有	H 26 / 04 ~ H 28 / 09		取付不可	H750N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14
					H750N 5	A	KES-04	-	7
有			H750N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	-	14		
ライフ	無	H 20 / 11 ~ H 22 / 11	JC1~2	取付不可	-	-	-		
					有	H 22 / 11 ~ H 26 / 04	取付不可	-	-
有	H 20 / 09 ~ H 22 / 10	取付不可		-				-	-
				有	H 22 / 10 ~ H 24 / 07	取付不可	-	-	-
有	H 27 / 02 ~ H 30 / 02	取付不可	-				-	-	
			有	H 30 / 02 ~	取付不可	-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

7 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ - にご確認ください。

30 : セキュリティアラ - ム装着車は、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

14 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマ - トキ - の一部機能が制限されます。