# 「適合車種一覧表」に掲載されていない車種は、お取り付け出来ません。

# 適合一覧表の見方

車種名は五十音順に 並んでいます。

車検証の初度登録年月 または初年度検査年月 の欄をご確認ください。

車検証の型式の欄を ご確認ください。 キーレスアダプター品番はエンジンスターターのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。

取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。
キーレスアダプターは、集中ドアロック装備車のみ取り付け可能です。

▼	イモヒ <sup>*</sup> ライサ <sup>*</sup>	<b>▼</b> 年 式	▼ 式	E G Sシリーズ 適合情報		ーンスタシリース 個合情報 👅		キーレス アダプター	備 考
	- 装備		室 八	E G S - W 5 / W 6 E G S - M 4	キーレスアダプター 品番 2	エンスタ Z / L	キーレスアダプター 品番	取付方法 のタイプ	M# 15
アトレ・ワゴン									
	無	H 22 / 08 ~ H 27 / 04		D 7 8 6 N 5	K E S - 0 6	D 7 8 6 N 5	K E S - 0 6	Е	
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11		D 7 8 6 N 5	K E S - 0 6	D 7 8 6 N 5	K E S - 0 6	E	
	無	H 29 / 11 ~ R 1 / 11		T804D + ESD-80	K E S - 0 6	T804D+ESD-80	K E S - 0 6	Е	
ウェイク									
	無	11.00 / 44 11.00 / 05		T 8 0 4 D	K E S - 0 6	T 8 0 4 D	K E S - 0 6	Е	8
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	有	H 26 / 11 ~ H 28 / 05		取付不可	-	取付不可	-	-	
	無	H 28 / 05 ~	-LA70#/71#系	T 8 0 4 D + E S D - 8 0	K E S - 0 6	T804D + ESD-80	K E S - 0 6	Е	8
キ-フリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	-	取付不可	-	-	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー 等装備の有無については、車両をご購入され ました販売店様にご確認ください。 キーレスアダプター取付方法のタイプ

Aタイプ:車室内接続。

KES-04を使用する分岐タイプ 必ず確認してください。

備考欄にも重要な事項が

記入されています。

Bタイプ:ドア内接続。

**KES-04を使用する分岐タイプ** 

Eタイプ: KES-06を使用する割り込みタイプ

×:取付不可

# ダイハツ車適合表

2021年 4月現在

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品 (ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 平成 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 令和

#### 【ダイハツ】

終了年が記載されていない車種に、2021年 4月以降モデルチェンジ(マイナ・チェンジも含む)があった場合には カスタマーサポートセンターへお問い合わせください

【ダイハツ】

17 1	ノイグ あった場	当には、	カスタマーサポートセンターへお問い	合わせください。					キーレス	[9470]
Ē	車 種 名	イモヒ <sup>®</sup> ライサ	年 式	型式	EGSシリーズ 適合情報		エンスタシリーズ 適合情報		アダプター	備 考
_	+ 1± 1	- 装備	# 12		E G S - W 5 / W 6 E G S - M 4	キーレスアダプター 品番 2	エンスタ Z / L	キーレスアダプター 品番	取付方法 のタイプ	1年 专
アトレ -	ワゴン								_	
		無	H 22 / 08 ~ H 27 / 04		D 7 8 6 N 5	K E S - 0 6	D 7 8 6 N 5	K E S - 0 6	Е	
		無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11	S32#/33#系	D 7 8 6 N 5	K E S - 0 6	D 7 8 6 N 5	K E S - 0 6	Е	
		無	H 29 / 11 ~ R 1 / 11		T804D+ESD-80	K E S - 0 6	T 8 0 4 D + E S D - 8 0	K E S - 0 6	Е	
ウェイク										
		無	11 00 / 44 11 00 / 05		T 8 0 4 D	K E S - 0 6	T 8 0 4 D	K E S - 0 6	Е	8
キ-フリ-シス	マテム&プッシュポタンスタート装着車	有	H 26 / 11 ~ H 28 / 05		取付不可	-	取付不可	-	-	
		無		─ L A 7 0# / 7 1#系	T804D+ESD-80	K E S - 0 6	T 8 0 4 D + E S D - 8 0	K E S - 0 6	Е	8
キ-フリ-シス	マテム&プッシュポタンスタート装着車	有	H 28 / 05 ~		取付不可	-	取付不可	-	-	
ク -								1		
		無	H 22 / 07 ~ H 25 / 10	14.00 / 44.07	T 7 1 5 N		T 7 1 5 N	WEG 06	_	
	キーフリーシステム装着車	有		M 4 0# / 4 1#糸	T715N+IM84	K E S - 0 6	T715N+IM84	K E S - 0 6	E	12
コペン				•				l		
		無	H 22 / 08 ~ H 24 / 09	9 L 8 8#系	D 7 8 2 N	K E S - 0 6	D 7 8 2 N	K E S - 0 6	E	
		有			D 7 8 2 N + I B A - 0 5	KES-06+GSB-01	D 7 8 2 N + C 3 0 8	K E S - 0 6		
タントノ・	タント カスタム			•				l		
		無	H 23 / 11 ~ H 24 / 05	L37#/38#系	T 7 1 5 N 5		T 7 1 5 N 5		_	8
	キーフリーシステム装着車	有			D 7 8 4 N + IM 8 2 5	K E S - 0 6	D 7 8 4 N + IM 8 2 5	K E S - 0 6	E	8 12
		無			T 7 1 5 N 5		T 7 1 5 N 5		E	8
	‡-フリ-システム装着車	有	H 24 / 05 ~ H 25 / 10		D 7 8 4 N + IM 8 2 5	K E S - 0 6	D 7 8 4 N + IM 8 2 5	K E S - 0 6		8 12
ļ		無			T 8 0 4 D	K E S - 0 6	T 8 0 4 D	K E S - 0 6	Е	8
キ-フリ-シス	マテム&プッシュボタンスタート装着車	有	H 25 / 10 ~ H 27 / 05		取付不可	-	取付不可	-	-	
		無		LA60#/61#系	T804D + ESD-80	K E S - 0 6	T804D + ESD-80	K E S - 0 6	Е	8
キ - フリ - シス	₹₹₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	有	H 27 / 05 ~ R 1 / 07		取付不可	-	取付不可	-	-	
タントエ	グゼ / エグゼ カスタ	<u>ل</u>		<u> </u>			<u> </u>		1	
· · · · ·		無			T 7 1 5 N		T 7 1 5 N			8
	キ-フリーシステム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 24 / 05		T 7 1 5 N + IM 8 4	K E S - 0 6	T 7 1 5 N + IM 8 4	K E S - 0 6	E	8 12
ļ		無		L45#/46#系	T 7 1 5 N		T 7 1 5 N			8
	キ-フリーシステム装着車		H 24 / 05 ~ H 26 / 10		T 7 1 5 N + IM 8 4	K E S - 0 6	T 7 1 5 N + IM 8 4	K E S - 0 6	Е	8 12
			Fデル)は 取付不可	l	1 / 1 3 IVI ± 1IVI 8 4		5 ・Pポジション煌の接	(± (A); == - !	1	· · ·

- 2 : EGS-M4/W6(キ レス機能なしモデル)は、取付不可。
- 8 :全車セキュリティアラ ムが標準装備されています。エンジンスタ タ をお取り付けの際は、

セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

12:リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - フリ - システムの一部機能が制限されます。

- 5 : Pポジション線の接続が必要です。
- 9:一部車両を除きセキュリティアラ ムが標準装備されています。エンジンスタ タ を お取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。
- 34:キ-レス(オプション)は、純正キ-レス(ディ-ラ-オプションを除く)装着車のみ取付可能。

2021年 4月現在

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品 (ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 平成 21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '29 '30 '31 ' 令和

#### 【ダイハツ】

終了年が記載されていない車種に、2021年 4月以降モデルチェンジ(マイナ・チェンジも含む)が あった場合には カスタマーサポートセンターへお問い合わせください 【ダイハツ】

1711	17	ישור פט	カロ には、	カスタマーサボート	ピンケーへの同い	「日わせください。						1711171
=	車種名	47	イモヒ ライサ	年	<del>_+</del>	型 式	EGSシリーズ 適合情報		エンスタシリーズ 適合情報		キーレス アダプター	備考
#	1 代里	作 位	- 装備	#	IV		E G S - W 5 / W 6 E G S - M 4	キーレスアダプター 品番 2	エンスタ Z / L	キーレスアダプター 品番	取付方法 のタイプ	<b>福 ち</b>
テリオス	テリオス キッド											
			無	11 40 / 00	11 04 / 05	1114/124	D 7 8 2 N	K E S - 0 6	D 7 8 2 N	K E S - 0 6	Е	
	キ-フ	リ-システム装着車	有	H 18 / 08 ~	- п 24 / 05	」   1# /   3# 旅	D 7 8 2 N + I B A - 0 5	-	D 7 8 2 N + C 3 0 8	-	×	キ - レス(オプション)取付不可。 12
ハイゼッ	トカー:	<b>T</b>										
			無	H 22 / 08 ~	H 27 / 04		D786N 5	K E S - 0 6	D 7 8 6 N 5	K E S - 0 6	Е	3 4
			無		H 29 / 11	S32#/33#系	D 7 8 6 N 5	K E S - 0 6	D 7 8 6 N 5	K E S - 0 6	Е	3 4
			無	H 29 / 11 ~	R 1 / 11		T804D+ESD-80	K E S - 0 6	T804D+ESD-80	K E S - 0 6	Е	3 4
ハイゼッ	トキャ	ディー										
			無	H 28 / 06 ~		LA70#/71#系	T804D+ESD-80	K E S - 0 6	T 8 0 4 D + E S D - 8 0	K E S - 0 6	Е	8
キ-フリ-シス	テム & ブッシ	ュボタンスタート装着車	有	7	•	LA/U#//I#系	取付不可	-	取付不可	-	-	
ハイゼッ	トトラッ	ク										
			無	H 22 / 08 ~	H 26 / 09	S 2 0# / 2 1#系	D 7 8 6 N 5	-	D 7 8 6 N 5	-	×	キ - レス(オプション)取付不可。
			無	H 26 / 09 ~	R 2 / 08	S 5 0# / 5 1#系	T 8 0 4 D	K E S - 0 6	T 8 0 4 D	K E S - 0 6	Е	3 4
ピーゴ												
			無	11 22 / 07	07 ~ H 28 / 03	1204/214	T 7 1 5 N	K E S - 0 6	T 7 1 5 N	K E S - 0 6	E	8
	キ-フ	リ-システム装着車	有	TH 22 / 0/ ~		3	T 7 1 5 N + IM 8 1	K E S - 0 6	T 7 1 5 N + IM 8 1	K E S - 0 6		8 12
ブ-ン/	ブ - ン	カスタム										
			無	H 22 / 02 ~	11.00 / 04		T 7 1 5 N	KES-06	T 7 1 5 N	V.F.C. 0.6	_	
	キ-フ	リ-システム装着車	有	TH 22 / 02 ~	° П 20 / 04		T715N+IBA-05	KE3-00	T 7 1 5 N + C 3 0 8	K E S - 0 6	E	12
			無	H 26 / 04 ~	11 00 / 04	M 6 0# / M 6 1#系	T 7 1 5 N	KES-06	T 7 1 5 N	KES-06	E	
	キ-フ	リ-システム装着車	有	П 26 / U4 ~	7 П 28 / 04	4	T 7 1 5 N + I B A - 0 5	KE3-00	T715N+C308	KE2-00		12
			無	LL 20 / 04	. Ц 20 / 40	M70#/71#E	T 8 0 4 D	K E S - 0 6	T 8 0 4 D	K E S - 0 6	Е	
キ-フリ-シス	テム & ブッシ	ュボタンスタート装着車	有	7	~ п зо / 10	M70#/ 71#系	取付不可	-	取付不可	-	-	
ブ-ンル	ミナス											
			無	□ 20 / 12 -	_ LI 24 / 02	M 5 0#/ 5 1#系	T 8 0 4 D	NEC UE	T 8 0 4 D	KES-06	E	
	<b>キ</b> -フ	リ-システム装着車	有	11 20 / 12 ~	- 11 24 / 03	WIJU#/ J #於	T 8 0 4 D + I M 8 4	K E S - 0 6	T 8 0 4 D + IM 8 4	V E 2 - 0 0		12
2 . F.C.	- 111	M(C/+ 1 7)	ス機能なしモデル)は、取付不可。		<b>4</b> = 1				5 :Pポジション線の接	はが必要です		

<sup>2 :</sup> EGS-M4/W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

<sup>8 :</sup>全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

<sup>34:</sup> キ・レス(オプション)は、純正キ・レス(ディ・ラ・オプションを除く)装着車のみ取付可能。

<sup>5 :</sup> Pポジション線の接続が必要です。

<sup>12:</sup>リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - フリ - システムの 一部機能が制限されます。

2021年 4月現在

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品 (ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 平成 21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '29 '30 '31 ' 令和

#### 【ダイハツ】

終了年が記載されていない車種に、2021年 4月以降モデルチェンジ(マイナ - チェンジも含む)が あった場合には カスタマーサポートセンターへお問い合わせください 【ダイハツ】

1/		• • •	のファビ物	コロには、	カスタマーサホート	ピンケーへの同い	一日わせへださい。						17 17 17 17	
	車 種 名		7	イモヒ ライサ	<b>/</b> =	-+-	<del></del>	EGSシリーズ 適合情報		エンスタシリーズ 適合情報		キーレス アダプター	備考	
	-	- 装備	#	式	型 式	E G S - W 5 / W 6 E G S - M 4	キーレスアダプター 品番 2	エンスタ Z / L	キーレスアダプター 品番	取付方法のタイプ	情			
ミラノミ	ミラノミラ アヴィノミラ カスタムノミラ パン													
				無	□ 20 / 12 -	20 / 12 ~ H 25 / 02	T804D	K E S - 0 6	T804D	K E S - 0 6	Е	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 8		
		キ-フリ-シス	テム装着車	有	H 20 / 12 ~	° П 25 / 02	L27#/28#系	T804D+IM84	-	T 8 0 4 D + IM 8 4	-	×	キ - レス(オプション)取付不可。 8 12	
				無	H 25 / 02 ~	- H 30 / 03		T804D	K E S - 0 6	T804D	K E S - 0 6	Е	8	
ミラ イ	- ス													
				無		09 ~ H 25 / 08		T804D	K E S - 0 6	T 8 0 4 D	K E S - 0 6	Е	9	
キ - フリ -	システム	& ブッシュホ・タン	スタート装着車	有				取付不可	-	取付不可	-	-		
				無		25 / 08 ~ H 28 / 04		T804D	K E S - 0 6	T804D	K E S - 0 6	Е	9	
キ - フリ -	システム	& ブッシュホ・タン	スタート装着車	有				取付不可	-	取付不可	-	-		
				無	H 28 / 04 ~	28 / 04 ~ H 29 / 05	~ 4 20 / 05		T804D	K E S - 0 6	T 8 0 4 D	K E S - 0 6	Е	9
キ - フリ -	システム	& ブッシュホ・タン	スタート装着車	有			,	取付不可	-	取付不可	-	-		
				無	11 20 / 05	29 / 05 ~ R 2 / 12	P 2 / 12   A 2 5		T804D + ESD-80	K E S - 0 6	T 8 0 4 D + E S D - 8 0	K E S - 0 6	Е	8
キ - フリ -	システム	& ブッシュホ・タン	スタート装着車	有	П 29 / 00 ~		12   L M 3 3# / 3 0# 於	取付不可	-	取付不可	-	-		
ミラ コ:	コア		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				•	•	•			•		
				無	H 23 / 06 ~	11 04 / 04		T804D	K E S - 0 6	T804D	K E S - 0 6	Е	8	
		キ-フリ-シス	テム装着車	有		- 11 24 / 04	_	T804D+IM84	K E S - 0 6	T804D+IM84	K E S - 0 6	Е	8 12	
				無		24 / 04 ~ H 26 / 08		T804D	KES-06	T804D	KES-06	F	8	
		キ-フリ-シス	テム装着車	有	11 24 / 04 "			T804D+IM84	K L 3 - 0 0	T804D+IM84	K L 3 - 0 0		8 12	
				無	H 26 / 08 ~	~ H 3U / U3		T804D	KES-06	T804D	KES-06	F	8	
			テム装着車	有				T804D+IM84	K L 3 - 0 0	T804D+IM84		_	8 12	
					トニー・コート 四分:								こここ ク ケヤ町の付けの際け	

<sup>2 :</sup> EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

セキュリティアラ・ムのモ・ドを「OFF」にしてください。

<sup>9 :</sup>一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

<sup>8 :</sup>全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、

<sup>12:</sup>リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - フリ - システムの 一部機能が制限されます。

2021年 4月現在

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品 (ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 平成 21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '29 '30 '31 ' 令和

### 【ダイハツ】

終了年が記載されていない車種に、2021年 4月以降モデルチェンジ(マイナ - チェンジも含む)が あった場合には カスタマーサポートセンターへお問い合わせください 【ダイハツ】

171/171	あった場	合には、	カスタマーサポートセンターへお問い	1合わせください。						171771
市籍。	車種名	イモヒ ライサ	年式	型式	EGSシリーズ 適合情報		エンスタシリーズ 適合情報		キーレス アダプター	/# <del>-</del> *z
中 俚 1		- 装備	4 式		E G S - W 5 / W 6 E G S - M 4	キーレスアダプター 品番 2	エンスタ Z / L	キーレスアダプター 品番	取付方法 のタイプ	備 考
ム - ヴ / ム - ヴ カ	スタム									
		無	H 23 / 11 ~ H 24 / 05		T 8 0 4 D	K E S - 0 6	T 8 0 4 D	K E S - 0 6	E	8
キ - フリ - システム & ブッシュホ タン	ンスタ-ト装着車	有			取付不可	-	取付不可	-	-	
		無	H 24 / 05 ~ H 24 / 12	I A 1 D# / 1 1#5	T 8 0 4 D	K E S - 0 6	T 8 0 4 D	K E S - 0 6	E	8
キ-フリ-システム & ブッシュホケ	ンスタート装着車	有	H 24 / U5 ~ H 24 / 12	LA 10# / 11# 余	取付不可	-	取付不可	-	-	
		無	H 24 / 12 ~ H 26 / 12		T 8 0 4 D	K E S - 0 6	T 8 0 4 D	K E S - 0 6	E	8
キーフリーシステム & ブッシュホ'タご	ンスタート装着車	有	11 24 / 12 11 20 / 12	4	取付不可	-	取付不可	-	-	
		無	H 26 / 12 ~ H 29 / 08	08 — LA15#/16#系	T804D + ESD-80	K E S - 0 6	T 8 0 4 D + E S D - 8 0	K E S - 0 6	E	8
キーフリーシステム & ブッシュホ'タご	ンスタ-ト装着車	有	11 20 / 12 11 29 / 00		取付不可	-	取付不可	-	-	
		無	H 29 / 08 ~		T 8 0 4 D + E S D - 8 0	K E S - 0 6	T 8 0 4 D + E S D - 8 0	K E S - 0 6	E	8
キ - フリーシステム & ブッシュホ タご	ンスタ-ト装着車	有	11 23 7 00		取付不可	-	取付不可	-	-	
ムーヴ キャンパス										
		無	H 28 / 09 ~	LA80#/81#系	T804D + ESD-80	K E S - 0 6	T 8 0 4 D + E S D - 8 0	K E S - 0 6	E	8
キ - フリーシステム & ブッシュホータご	ンスタ-ト装着車	有	11 20 7 00	ENGON FOR INSK	取付不可	-	取付不可	-	-	
ム・ヴョンティコン	ンテ カスタ	<b>ا</b> لم								
		無	H 23 / 06 ~ H 24 / 04		T 7 1 5 N	K E S - 0 6	T 7 1 5 N	K E S - 0 6	F	8
キ-フリ-シン	ステム装着車	有	11 20 / 00 11 24 / 04		T 7 1 5 N + IM 8 3	KES 00	T 7 1 5 N + IM 8 3		-	8 12
		無	H 24 / 04 ~ H 25 / 07		T 7 1 5 N	K E S - 0 6	T 7 1 5 N	KES-06	F	8
キ-フリ-シン	ステム装着車	有	2. 7 01 11 20 7 01	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	T 7 1 5 N + IM 8 3	KES 00	T 7 1 5 N + IM 8 3		-	8 12
		無	H 25 / 07 ~ H 29 / 03		T 7 1 5 N	K E S - 0 6	T 7 1 5 N	K E S - 0 6	E	8
	ステム装着車				T 7 1 5 N + IM 8 4		T 7 1 5 N + IM 8 4		_	8 12
2 · FGS-M4/W6	(1 - レス格	終能かし	モデル) は、取付不可。				Q ・全由ヤキュリティア・	<b>ラ・</b> んが煙準準備され	ています エ	ンジンスタ・タ・をお取り付けの際は、

<sup>2 :</sup> EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 :全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

<sup>12:</sup>リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - フリ - システムの

一部機能が制限されます。