

# 適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスタート本体によってハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名を確認ください。

エンジンスタートのキーレス機能を動かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザー - 装備	年式	型式	エンジンスタート - 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考		
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプター - 品番			
C - V	セキュリティアラム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 21 / 09	RE 3 ~ 4	取付不可	H 756K + C 308	×	-	7 27	
	スマートキー-&セキュリティアラム装着車								7 14 27	
	セキュリティアラム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 23 / 12		取付不可	H 756K + C 308	×	-	7 27	
	スマートキー-&セキュリティアラム装着車								7 14 27	
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 23 / 12 ~ H 28 / 08	RM 1 / 4	取付不可	-	-	-			
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 08 ~	RW 1 / 2 RT 5 / 6	取付不可	-	-	-			
C - Z	セキュリティアラム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 09	ZF 1	取付不可	H 750N + IM 43 5 30	A	アダプター - 不要	14	
	スマートキー-&セキュリティアラム装着車					H 750N + IM 44 5 30			14	
	セキュリティアラム装着車	有	H 24 / 09 ~ H 27 / 10		ZF 2	取付不可	H 750N + IM 43 5 30	A	アダプター - 不要	14
	スマートキー-&セキュリティアラム装着車						H 750N + IM 44 5 30			14
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車						有			H 27 / 10 ~ H 29 / 01

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

### 取付方法のタイプ

Aタイプ:車室内接続。

C 204を使用する分岐タイプ

Bタイプ:ドア内接続。

C 204を使用する分岐タイプ

Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ

×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 6月現在

## 【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

## 【ホンダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
CR - V	セキュリティアラ - ム装着車	H 21 / 09 ~ H 23 / 12	RE3 ~ 4	取付不可	H756K + C308	×	-	7 27
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車							7 14 27
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	H 23 / 12 ~ H 28 / 08	RM1 / 4	取付不可		-	-	
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	H 30 / 08 ~	RW1 / 2, RT5 / 6	取付不可		-	-	
CR - Z	セキュリティアラ - ム装着車	H 22 / 02 ~ H 24 / 09	ZF1	取付不可	H750N + IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車				H750N + IM44 5 30			14
	セキュリティアラ - ム装着車	H 24 / 09 ~ H 27 / 10	ZF2	取付不可	H750N + IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車				H750N + IM44 5 30			14
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	H 27 / 10 ~ H 29 / 01		取付不可		-	-		
N - BOX	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	H 23 / 12 ~ H 29 / 09	JF1 ~ 2	取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	H 29 / 09 ~	JF3 ~ 4	取付不可		-	-	
N - BOX SLASH	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	H 26 / 12 ~ H 30 / 01	JF1 ~ 2	取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	H 30 / 01 ~		取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35
N - BOX +	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	H 24 / 07 ~ H 25 / 12	JF1 ~ 2	取付不可	PS42	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	H 25 / 12 ~ H 29 / 09		取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35
N - ONE	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	H 24 / 11 ~ H 26 / 05	JG1 ~ 2	取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	H 26 / 05 ~ H 27 / 07		取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	H 27 / 07 ~ H 29 / 12		取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	H 29 / 12 ~		取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。

5 Pポジション線の接続が必要です。

7 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ - にご確認ください。

14 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

27 お取り付けの際は、『専用ハ - ネス接続時の注意事項』を良くお読み頂き、作業を行なってください。

30 エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。

なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

35 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 6月現在

## 【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

## 【ホンダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
<b>N - VAN</b> プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 07 ~	JJ1 ~ 2	取付不可		-	-	
<b>N - WGN</b> プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 11 ~	JH1 ~ 2	取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグラмп装着車は取付不可。
<b>S660</b> プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 04 ~	JW5	取付不可		-	-	
<b>アクティ</b>	無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HH5 ~ 6	H051	H751N	x	-	
	無	H 22 / 08 ~ H 30 / 07		H051	H751N	E	KES-06	
<b>アクティトラック</b>	無	H 21 / 12 ~	HA8 ~ 9	取付不可		-	-	
<b>アコード</b> セキュリティアラ - ム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 23 / 02	CU2	取付不可		-	-	
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車							
<b>アコード</b> セキュリティアラ - ム装着車	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 03	CU1 ~ 2	取付不可		-	-	
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車							
<b>アコード ツアラ -</b> セキュリティアラ - ム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 23 / 02	CW2	取付不可		-	-	
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車							
<b>アコード</b> セキュリティアラ - ム装着車	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 03	CW1 ~ 2	取付不可		-	-	
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車							
<b>アコード ハイブリッド</b> プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 06 ~ H 28 / 05	CR6	取付不可		-	-	
	プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車							
<b>インサイト</b> セキュリティアラ - ム装着車	有	H 21 / 02 ~ H 23 / 11	ZE2	取付不可	H750N+IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	14
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車				H750N+IM44 5 30			
<b>インサイト</b> セキュリティアラ - ム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 26 / 03	ZE2 ~ 3	取付不可	H750N+IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	14
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車				H750N+IM44 5 30			
<b>インサイト</b> プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 12 ~	ZE4	取付不可		-	-	
<b>インスパイア</b> スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 19 / 12 ~ H 22 / 08	CP3	取付不可		-	-	
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車				取付不可		-	-

5 Pポジション線の接続が必要です。

14 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマ - トキ - の一部機能が制限されます。

30 エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアナロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。

なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

35 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後は、スマ - トキ - の一部機能が制限されます。

# 適合表

2019年 6月現在

## 【ホンダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

## 【ホンダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
<b>ヴェゼル</b>									
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~ H 30 / 02	RU1 ~ 2	取付不可		-	-		
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 02 ~		取付不可		-	-		
<b>ヴェゼル ハイブリッド</b>									
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~ H 30 / 02	RU3 ~ 4	取付不可		-	-		
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 02 ~		取付不可		-	-		
<b>エアウェイブ</b>									
スマートキ-装着車	有	H 20 / 04 ~ H 22 / 08	GJ1 ~ 2	H050 + C308	H750N + IM42	E	KES-06		
				取付不可		-	-		
<b>エリシオン</b>									
セキュリティアラ-ム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 22 / 11	RR1 ~ 6	H050 + C308	33	H750N + IM42	B	C204	7
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				取付不可		-	-		
セキュリティアラ-ム装着車	有	H 22 / 11 ~ H 25 / 10		H050 + C308	33	H750N + IM42	B	C204	7
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				取付不可		-	-		
<b>オデッセイ</b>									
	有	H 20 / 10 ~ H 23 / 10	RB3 ~ 4	取付不可		-	-		
	有	H 23 / 10 ~ H 25 / 11		取付不可		-	-		
	有	H 25 / 11 ~ H 29 / 11	RC1 ~ 2	取付不可		-	-		
	有	H 29 / 11 ~	RC1 ~ 4	取付不可		-	-		
<b>グレイス</b>									
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 06 ~	GM6 / 9	取付不可		-	-		
<b>グレイス ハイブリッド</b>									
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 26 / 12 ~	GM4 ~ 5	取付不可		-	-		
<b>クロス - ド</b>									
セキュリティアラ-ム装着車	無	H 19 / 02 ~ H 22 / 08	RT1 ~ 4	取付不可	H756K	A	C204	27	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有				H756K + C308	x	-	7 14 27	
<b>ジェイド</b>									
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 02 ~ H 30 / 05	FR4 ~ 5	取付不可		-	-		
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 30 / 05 ~		取付不可		-	-		
<b>シビック</b>									
セキュリティアラ-ム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 22 / 08	FD1 ~ 2	H050 + C308	H750N + C308	B	C204	7	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				H053 + C308	H753K + C308	x	-	7 14	
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 29 / 09 ~	FK7 ~ 8 / FC1	取付不可		-	-		
<b>シビック ハイブリッド</b>	有	H 20 / 09 ~ H 22 / 10	FD3	取付不可		-	-		

7 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディー - ラ - にご確認ください。

14 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタキマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

27 お取り付けの際は、『専用ハ - ネス接続時の注意事項』を良くお読み頂き、作業を行なってください。

33 キ - の頭部にキ - レスの操作スイッチが付いているキ - が標準設定されているお車は、お取り付け出来ません。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 6月現在

## 【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

## 【ホンダ】

車種名	イビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
シャトル ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 05 ~ R 1 / 05	GK 8 ~ 9	取付不可		-	-	
	有	R 1 / 05 ~		取付不可		-	-	
シャトル ハイブリッド ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 05 ~ R 1 / 05	GP 7 ~ 8	取付不可		-	-	
	有	R 1 / 05 ~		取付不可		-	-	
ステップワゴン セキュリティアラ - ム装着車 スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 21 / 10 ~ H 24 / 04	RK 1 ~ 2 / 5 ~ 6	取付不可		-	-	
	有	H 24 / 04 ~ H 27 / 04		RK 1 ~ 7	取付不可		-	-
	有	H 27 / 04 ~ H 29 / 09	RP 1 ~ 4		取付不可		-	-
	有	H 29 / 09 ~		取付不可		-	-	
ストリ - ム セキュリティアラ - ム装着車 スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 21 / 06 ~ H 24 / 04	RN 6 ~ 9	H 050 + C 308	H 750N + IM 43	A	C 204	
	有			H 050 + C 308 7	H 750N + IM 43 30	A	31	14
	有	H 24 / 04 ~ H 26 / 05		H 053 + C 308 7	H 750N + IM 43 30	A	31	14
	有			H 050 + C 308 7				
ゼスト/ゼストスパ - ク スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 24 / 11	JE 1 ~ 2	取付不可	H 641N + IM 41	A	C 204	14
	無	H 18 / 03 ~ H 22 / 08	GJ 3 ~ 4	H 050	H 750N	x	-	
バモス	無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HM 1 ~ 2	H 051	H 751N	E	KES - 06	
	無	H 22 / 08 ~ H 30 / 05		H 051	H 751N	E	KES - 06	
バモス ホビオ	無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HM 3 ~ 4 / HJ 1 ~ 2	H 051	H 751N	E	KES - 06	
	無	H 22 / 08 ~ H 30 / 05		H 051	H 751N	E	KES - 06	

7 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ - にご確認ください。

14 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

30 エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、運動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。

なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

31 Z 、L 以外は、C 204が必要です。Z 、L は、ドアロックアダプタ - 不要です。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 6月現在

## 【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

## 【ホンダ】

車種名	イビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
フィット	有	H 21 / 11 ~ H 22 / 10	GE 6 ~ 9	H 050 + C 308	H 750N + IM 43	E	KES-06		
				取付不可	H 750N + IM 43 30	A	アダプタ - 不要	14	
	有	H 22 / 10 ~ H 24 / 05		H 050 + C 308	H 750N + IM 43	E	KES-06		
				取付不可	H 750N + IM 43 30	A	アダプタ - 不要	14	
	有	H 24 / 05 ~ H 25 / 09		H 050 + C 308	H 750N + IM 43	E	KES-06		
				取付不可	H 750N + IM 43 30	A	アダプタ - 不要	14	
有	H 25 / 09 ~ H 29 / 06	GK 3 ~ 6	取付不可		-	-			
			取付不可		-	-			
フィット ハイブリッド	有	H 22 / 10 ~ H 24 / 05	GP 1	取付不可	H 750N + IM 43 5	E	KES-06		
				取付不可	H 750N + IM 43 5 30	A	アダプタ - 不要	14	
	有	H 24 / 05 ~ H 25 / 09		取付不可	H 750N + IM 43 5	E	KES-06		
				取付不可	H 750N + IM 43 5 30	A	アダプタ - 不要	14	
	有	H 25 / 09 ~ H 29 / 06		GP 5	取付不可		-	-	
					取付不可		-	-	
有	H 29 / 06 ~	GP 5 ~ 6	取付不可		-	-			
			取付不可		-	-			
フィット シャトル	有	H 23 / 06 ~ H 25 / 08	GG 7 ~ 8	取付不可	H 750N + IM 43	E	KES-06		
				取付不可	H 750N + IM 43 30	A	アダプタ - 不要	14	
	有	H 25 / 08 ~ H 27 / 05		取付不可	H 750N + IM 43 30	A	アダプタ - 不要		
				取付不可	H 750N + IM 43 30	A	アダプタ - 不要	14	

5 Pポジション線の接続が必要です。

14 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタ - 作動中は、スマ - トキ - の一部機能が制限されます。

30 エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。

なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

# 適合表

2019年 6月現在

## 【ホンダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

## 【ホンダ】

車種名	イモビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
フィット シャトル ハイブリッド	有	H 23 / 06 ~ H 25 / 08	GP 2	取付不可	H 750N + IM 43 <sub>5</sub>	E	KES-06	14	
					H 750N + IM 43 <sub>5 30</sub>	A	アダプタ - 不要	14	
					H 750N + IM 43 <sub>5 30</sub>	A	アダプタ - 不要	14	
	有	H 25 / 08 ~ H 27 / 05	GP 2	取付不可	H 750N + IM 43 <sub>5 30</sub>	A	アダプタ - 不要	14	
	有	H 25 / 08 ~ H 27 / 05			H 750N + IM 43 <sub>5 30</sub>	A	アダプタ - 不要	14	
フリード	無	H 20 / 05 ~ H 22 / 11	GP 3 ~ 4	H 050	H 750N	E	KES-06		
	有			H 050 + C 308 <sub>7</sub>	H 750N + IM 43 <sub>30</sub>	A	31		
	有			H 050 + C 308 <sub>7</sub>	H 750N + IM 44 <sub>30</sub>	A	アダプタ - 不要	14	
	有			取付不可	H 750N	E	KES-06		
	有	H 22 / 11 ~ H 23 / 10	GP 3 ~ 4	取付不可	H 050 + C 308	H 750N + IM 43	E	KES-06	14
	有				H 050 + C 308	H 750N + IM 44 <sub>30</sub>	A	アダプタ - 不要	14
	有				H 050	H 750N	E	KES-06	
	有	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GP 3 ~ 4	取付不可	H 050 + C 308	H 750N + IM 43	E	KES-06	14
	有				H 050 + C 308	H 750N + IM 44 <sub>30</sub>	A	アダプタ - 不要	14
	有	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GP 3 ~ 4	取付不可	H 050	H 750N	E	KES-06	14
	有				H 050	H 750N	E	KES-06	14
	有	H 24 / 11 ~ H 26 / 04	GP 3 ~ 4	取付不可	H 050	H 750N	E	KES-06	
	有				H 050	H 750N	E	KES-06	
	有	H 24 / 11 ~ H 26 / 04	GP 3 ~ 4	取付不可	H 050 + C 308	H 750N + IM 44 <sub>30</sub>	A	アダプタ - 不要	14
	有				H 050 + C 308	H 750N + IM 44 <sub>30</sub>	A	アダプタ - 不要	14
有	H 26 / 04 ~ H 28 / 09	GP 3 ~ 4	取付不可	H 050	H 750N	E	KES-06		
有				H 050	H 750N	E	KES-06		
有	H 26 / 04 ~ H 28 / 09	GP 3 ~ 4	取付不可	H 050	H 750N	E	KES-06		
有	H 26 / 04 ~ H 28 / 09			H 050	H 750N	E	KES-06		
有	H 28 / 09 ~	GP 5 ~ 6	取付不可			-	-		
フリード ハイブリッド	無	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GP 3	取付不可	H 750N <sub>5</sub>	A	C 204	14	
	有				H 750N + IM 44 <sub>5</sub>	A	アダプタ - 不要	14	
	有				H 750N + IM 44 <sub>5 30</sub>	A	アダプタ - 不要	14	
	無	H 24 / 11 ~ H 26 / 04	GP 3	取付不可	H 750N <sub>5</sub>	A	C 204	7	
	有				H 750N + IM 44 <sub>5 30</sub>	A	アダプタ - 不要	14	
	無	H 26 / 04 ~ H 28 / 09	GP 3	取付不可	H 750N <sub>5</sub>	A	C 204	7	
	有				H 750N + IM 44 <sub>5 30</sub>	A	アダプタ - 不要	14	
有	H 28 / 09 ~	GP 7 ~ 8	取付不可			-	-		

5 Pポジション線の接続が必要です。

7 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディーラ - にご確認ください。

14 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタキマ - 作動中は、スマ - トキ - の一部機能が制限されます。

30 エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。

なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

31 Z、L 以外は、C 204が必要です。Z、L は、ドアロックアダプタ - 不要です。



# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 6月現在

## 【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

## 【ホンダ】

車種名	イビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
<b>フリ - ド+</b>									
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 28 / 09 ~	GB 5 ~ 6	取付不可		-	-		
<b>フリ - ド+ ハイブリッド</b>									
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 28 / 09 ~	GB 7 ~ 8	取付不可		-	-		
<b>フリ - ド スパイク</b>	無			H 050	H 750N	E	KES-06		
スマートキ-装着車	有	H 22 / 07 ~ H 23 / 10	GB 3 ~ 4	取付不可	H 750N + IM44	A	アダプタ - 不要	14	
スマートキ- & セキュリティアラ - ム装着車	有				H 750N + IM44 30			14	
スマートキ-装着車	有	H 23 / 10 ~ H 24 / 11		取付不可	H 050	H 750N	E	KES-06	14
スマートキ- & セキュリティアラ - ム装着車	有				H 750N + IM44	H 750N + IM44 30	A	アダプタ - 不要	14
セキュリティアラ - ム装着車	無	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		取付不可	H 050	H 750N	E	KES-06	7
スマートキ- & セキュリティアラ - ム装着車	有				H 750N + IM44 30	A	アダプタ - 不要	14	
セキュリティアラ - ム装着車	無	H 26 / 04 ~ H 28 / 09		取付不可	H 050	H 750N	E	KES-06	7
スマートキ- & セキュリティアラ - ム装着車	有				H 750N + IM44 30	A	アダプタ - 不要	14	
<b>フリ - ド スパイク ハイブリッド</b>	無				取付不可	H 750N 5	A	C 204	
スマートキ-装着車	有	H 23 / 10 ~ H 24 / 11		GP 3		H 750N + IM44 5			14
スマートキ- & セキュリティアラ - ム装着車	有		H 750N + IM44 5 30		A	アダプタ - 不要	14		
セキュリティアラ - ム装着車	無	H 24 / 11 ~ H 26 / 04	取付不可		H 750N 5	A	C 204	7	
スマートキ- & セキュリティアラ - ム装着車	有				H 750N + IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	14	
スマートキ-装着車	無	H 26 / 04 ~ H 28 / 09	取付不可		H 750N 5	A	C 204	7	
スマートキ- & セキュリティアラ - ム装着車	有				H 750N + IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	14	
<b>ライフ</b>	無			取付不可		-	-		
スマートキ- & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 20 / 11 ~ H 22 / 11	JC 1 ~ 2	取付不可		-	-		
スマートキ- & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 22 / 11 ~ H 26 / 04		取付不可		-	-		

5 Pポジション線の接続が必要です。

7 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ - ラ - にご確認ください。

14 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

30 エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、運動してドアのアンロック(開錠) ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。

なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。



# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 6月現在

## 【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

## 【ホンダ】

車 種 名	イビ ライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
<b>レジェンド</b>								
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 20 / 09 ~ H 22 / 10	KB 2					
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 22 / 10 ~ H 24 / 07			取付不可	-	-	
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 27 / 02 ~ H 30 / 02	KC 2					
スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 30 / 02 ~			取付不可	-	-	