EDR 本体と無線 LAN 接続する（Android）

・スマートフォンの各機器がについては、お使いのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
・ガイド内で使用しているスマートフォン画面の画像は参考となります。お使いのスマートフォンの機種によって表示が異なります。
・事前に専用スマートフォンアプリ［Moto DR2］を、お使いのスマートフォン、インストールしてご準備ください。

1. EDR 本体を無線 LAN に接続する

① 専用のイグニッションキーを IG ON にし、EDR 本体の電源を ON にします。

② EDR 本体の電源を ON にしてから数秒後に EDR 本体のシステムチェックが実行されます。
スイッチのインジケーターは、下記パターンで表示します。

● EDR-21G/2/1/11/21G/2/1 の場合

●EDR-22G/22 の場合



補足

・取り付け後、初めて本体の電源を ON にした場合や前回の電源 ON から間隔が開った場合など、電源 ON からシステムチェックが開始されると、2G 秒はかかることがあります。

③ システムチェックが正常に完了すると、常時録画を開始します。
常時録画中のインジケーター、持続点灯時 / 非常録画モードの点滅パターンが異なります。

●常時録画中（持続点灯状態）

●常時録画中（持続消灯状態）



④ スイッチのボタンを長押し（3 秒以上）し、無線 LAN モード（接続待機）中

●無線 LAN モード（接続待機中）

注意

・無線 LAN モードの中は、録画を停止します。

2. スマートフォンと EDR 本体を無線 LAN 接続します

注意

・VPN を使用している場合、EDR 本体と接続できない場合があります。EDR 本体と接続する際は、VPN のアプリから使用を OFF に設定してください。

① スマートフォンを操作し、設定から［無線 LAN 接続（Wi-Fi）］を ON にします。

② ネットワークリストに表示されている接続先（SSID、アクセスポイント）から、
［EDR_MotoDRxxxxxxxxxxxx］をタップします。

補足

・スマートフォンの操作方法は、お使いの機種の取扱説明書をご確認ください。

③ パスワード入力画面が表示されたら、パスワードを入力します。

補足

・パスワード初期設定値
「12345678」

④ パスワードを入力後、［接続］をタップします。



⑤ スマートフォンの画面上部に表示されるポップアップが表示されたら、タップします。

⑥ 左図が表示されたら、［このネットワークについて設定から表示しない］に、チェックを付けます。

⑦ ［はい］をタップします。

補足

・お使いのスマートフォンによって、ポップアップの表示方法や表示の有無、記動内容が異なる場合があります。
・誤ってポップアップを消してしまった場合は、EDR 本体の無線 LAN モードを接続し、スマートフォンの設定から無線 LAN（Wi-Fi）を OFF にし、上記手順の［1.］を ～［操作をやり直してください。
・［このネットワークについて次回から表示しない］にチェックをけずに［はい］をタップすると、次回の接続から ～ 操作は不要になります。

⑧ EDR 本体と無線 LAN（Wi-Fi）が接続されると、インジケーターが下記パターンで点灯します。

● 無線 LAN モード（接続中）

注意

・EDR 本体の接続（無線 LAN 接続）が出来ない場合は、下記 URL から問合せ先をご確認ください。
https://www.mskw.co.jp/motorcycle/edr/support/#dv04

3. 専用アプリ［Moto DR2］を起動します

① スマートフォンを操作して、［Moto DR2］を起動します。

② 画面に［通知の送信を Moto DR2 に許可しますか？］の画面が表示されたら、［許可］をタップします。

補足

・メンテナンスやアップデートなどの重要な情報を配信するときなどに、通知を受信するように［許可］を初期もします。

③ 画面に［EDR 本体無線 LAN 接続ガイド］の画面が表示されたら、［スキップ］をタップして閉じます。

④ TOP 画面の［再生］または［本体設定］をタップします。

● ［再生］をタップして開いた場合

① EDR 本体とアプリの接続が完了するまでは、［Loading ...］画面が表示されます。

② 画面に［このデバイス内の写真と動画へのアクセスを Moto DR2 に許可しますか？］の画面が表示されたら、［すべて許可］をタップします。

注意

・［すべて許可］を選択しない場合、録画ファイルのダウンロードや通知送信が出来なくなります。

③ 左上の［ファイル選択］ボタンをタップし、表示する録画ファイル（常時、［録画］、［手動］）をタップします。

補足

・録画ファイルの数や通信環境によって読み込みにかかる時間が異なります。

④ アプリの画面中央に［Loading ...］画面が表示され、読み込みを完了すると録画ファイルが一覧表示します。